

AVANT PROPOS

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande universelle ASTRELL et sommes persuadés qu'elle vous donnera entière satisfaction. Vous pouvez piloter 8 appareils (TV, récepteur satellite, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi, appareil AUXilliaire, Combi et adaptateur TNT. Après avoir mis les piles 1.5V AAA (non fournies) dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pourrez installer votre télécommande pour chaque type d'appareil à commander. La télécommande universelle ASTRELL est conçue pour commander la plupart des appareils de chaque marque. Pour cela, vous avez le choix entre trois méthodes d'installation : par code Marque, par Marque et par recherche complète. Dans les procédures ci-dessous, nous donnons un exemple pour le téléviseur (TV). Pour installer, par exemple, votre adaptateur TNT ou votre récepteur satellite, remplacez TV par TNT ou SAT. Après l'installation, il suffit d'appuyer sur la touche TV, TNT, SAT, etc. pour sélectionner un appareil puis le piloter en appuyant sur la touche désirée.

A - Installation par code Marque

Les dernières pages de cette notice donnent, par type d'appareil, la liste des codes Marque pour chaque marque d'appareil.

- 1 Allumez votre téléviseur.
- 2 Recherchez dans les pages suivantes les codes qui correspondent à la marque de votre téléviseur. Ex: pour un téléviseur SAMSUNG, vous trouverez les codes 1382, 0067, 0075... Essayez le code 1382. S'il ne donne pas satisfaction, essayez le code 0067, et ainsi de suite.
- 3 Pressez la touche TV et maintenez-la enfoncée. Le voyant s'allume brièvement, s'éteint, relâchez la touche quand le voyant se rallume, après 3-4 secondes.
- 4 Entrez un des codes Marque à quatre chiffres. A chaque chiffre, le voyant s'éteint brièvement. Le voyant s'éteint définitivement après avoir entré le 4^{ème} chiffre. Si le voyant reste allumé, passez au code suivant.
- 5 Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...).
- 6 Si la télécommande ne pilote pas correctement le téléviseur, recommencez la procédure (à partir de l'étape 3) avec le code Marque suivant. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée. Si aucun code marque ne donne satisfaction, passez à la recherche par marque.

B - Recherche par marque

Ce mode d'installation est équivalent à une recherche complète (voir § C) mais restreinte à quelques marques, ce qui la rend plus rapide. Dans le tableau 1 plus bas, identifiez le numéro (0 à 9) qui correspond à la marque de l'appareil que vous êtes en train de configurer (ex : 6 pour un appareil de marque LG). Si la marque de votre appareil n'apparaît pas, oubliez la recherche par marque et procédez à une recherche complète. Nous prendrons l'exemple d'un téléviseur de marque SAMSUNG. Allumez le téléviseur avec la télécommande d'origine ou la touche marche/arrêt du téléviseur. Pressez et maintenez simultanément les touches TV et 6 (dans notre exemple) tout en surveillant le téléviseur. Relâchez **immédiatement** les touches quand le téléviseur s'éteint. Vérifiez que la télécommande fonctionne. Si aucune touche ne fonctionne, c'est que vous avez relâché les touches un petit peu trop tard. Si le fonctionnement n'est pas satisfaisant, c'est que le code trouvé n'est pas le bon. Dans les deux cas, recommencez la recherche par marque ou passez à la recherche complète décrite au paragraphe suivant.

C - Recherche complète

- 1 Allumez votre téléviseur. Étant donné que la recherche peut prendre un certain temps (jusqu'à 20 minutes) installez-vous confortablement devant le téléviseur.
- 2 Pressez la touche TV pour mettre la télécommande en mode TV, puis pressez et maintenez la touche PROG jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- 3 Appuyez sur la touche , le voyant se met à clignoter. La recherche automatique vient de démarrer, le voyant s'éteint et clignote à chaque fois que la télécommande essaie un nouveau code. Tenez-vous prêt à appuyer sur la touche TV.
- 4 Dès que le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche TV, le voyant s'éteint. Note : vous devez être suffisamment rapide (moins d'une seconde entre le moment où le téléviseur s'éteint et le moment où vous appuyez sur la touche OK) pour que la télécommande ne soit pas passée au code suivant.
- 5 Puisque le téléviseur s'est éteint, rallumez-le avec la télécommande d'origine ou avec les touches en face avant.
- 6 Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...). Si aucune touche ne fonctionne, c'est que vous avez pressé la touche TV un petit peu trop tard. Recommencez ou passez à la recherche complète pas-à-pas décrite dans la notice complète disponible en ligne. Si la télécommande ne pilote pas correctement le téléviseur, poursuivez la recherche automatique en reprenant à l'étape 2. Si le résultat est plutôt satisfaisant, mais que vous espérez mieux, notez le code utilisé selon le §D, puis poursuivez la recherche en reprenant à l'étape 2. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée.

D - Identifier le code actuel

Connaître le code en cours est utile pour pouvoir y revenir facilement. Par exemple, lors d'une recherche complète, vous pouvez vous arrêter sur une configuration qui donne plus ou moins satisfaction, mais vous souhaitez poursuivre la recherche en espérant trouver mieux. Si vous ne trouvez pas mieux, vous pourrez revenir à une configuration précédente avec la méthode d'installation par code marque en revenant au code utilisé précédemment, et identifié par la méthode suivante :

Pressez simultanément et maintenez enfoncées les touches PROG et OK. Relâchez-les quand le voyant s'allume brièvement. Le voyant va ensuite s'allumer par salves de 1 à 10 allumages consécutifs. Comptez le nombre d'allumages de chacune des 4 salves, il correspond à chacun des 4 chiffres du code, le chiffre 0 étant repéré par 10 allumages. Par exemple, si le voyant clignote une fois, puis 8 fois, puis 10 fois, puis 3 fois, le code est 1803.

Changement de piles

Lorsque la portée de la télécommande diminue, ou que la télécommande présente des dysfonctionnements, c'est probablement parce que les piles doivent être changées. Grâce à sa sauvegarde dans une mémoire interne, vous pouvez changer les piles sans perdre vos réglages et apprentissages.

1	SONY, DENON, KENWOOD, ONKYO
2	PANASONIC, HITACHI
3	NEC, TOSHIBA, PIONEER
4	SHARP, SANYO, MITSUBISHI
5	JVC, AKAI, FUJITSU
6	SAMSUNG, LG, DAEWOO
7	PHILIPS, THOMSON, LOEWE
8	GENERAL ELECTRIC, TEAC.
9	MAGNAVOX, MARANTZ.
0	TECHNICS, FISHER, ECHOSTAR, YAMAHA

Tableau 1 : Codes Marques

Astrell®



Conditions de garantie à consulter auprès de votre point de vente. Informations complémentaires disponibles sur : www.astrelltnt.com/garantie/


Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller :

Assistance technique : 02 47 346 394
contact@astrelltnt.com

100 rue Gilles de Gennes - 37310 Tauxigny-St-Bauld - FRANCE
 Fabriqué hors UE - contact@astrelltnt.com



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



SOMMAIRE	Page 1	➔
TV	Page 2	➔
VCR	page 39	➔
DVD	page 49	➔
SAT	page 57	➔
AUX	page 72	➔
COMBI	page 73	➔
HI-Fi	page 77	➔
TNT	page 78	➔

@DIKON	1551	1525											
A.R. SYSTEM	0237	0544	0322	1636	0540	0246							
ACCENT	0322	0359	0176	1637	0540	0131							
ACCUPHASE	0540												
ACEC	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
ACER	1363	1480	1585										
ACTION	0359												
ADMIRAL	0024	0080	0106	0222	0359	0428	0429	0440	1706	0108			
ADYSON	0505	0359	0329	0123									
AEA	0540	0513											
AEG	0589	1423	0043										
AG	0557												
AGASHI	0322	0513	0111	0359	0236								
AGB	0024	0025	0043	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0111	0119	0181
	0164	0229	0236	0242	0354	0359	0455	0524	0435	0513	1045	1626	
AGEF	0024	0077	0162	0336	0592	1666	1667	0352	0262	1623	0242	0359	0363
	0311												
AIKO	0262	0359	0067	1608	0513								
AIM	0513	0352	0329	0539	0354	0237	0508	1302					
AIOSTAY	0136	0359	0123	1659									
AIRIS	1433												
AIWA	0581	1038	0407	0529									
AKAI	0043	0067	0070	0074	0103	0111	0143	0147	0162	0236	0262	0290	0296
	0298	0337	0345	0352	0354	0359	0361	0375	0415	0431	0433	0513	0515
	0549	0556	0558	1243	1311	1314	1396	1423	1623	1636	1652	1659	1684
	4744	4746	4718	4735	4734	4720	4717	4727	4740	4761	4743	4765	4787
	4749	0120	0141	0557	1382	0589	0157	0329	0192	0566	4341	0469	0351
	1425	1703											
AKARI	1321												
AKI	0236	0067	1638										
AKIBA	0540	0513	0262										
AKIO	1139	1318											
AKIRA	1485	0141	1637	1251	0374	0236							
AKITA	0043	0065	0127	0141	0170	0195	0196	0236	0262	0269	0300	0322	0329
	0352	0359	0407	0409	0415	0418	0447	0471	0472	0513	0544	0555	0556
	0557	0588	1009	1251	1368	1422	1425	1623	0391	0052	0441	0541	1004
AKITO	0540	0513											
AKTRON	0043	0197	0207	0259	0296	0337	0351	0386	0467	0523	0557	1423	1466
	1608	1678	1681	1694	1637	3144	0149	2012	0271	1276	0157	1419	
AKURA	0143	0231	0190	0359	0322	0513	0176	0236	0540	0043	0097	1663	0170
	0549	0589	0302										
ALBA	0415	0300	0097	0043	0170	0236	0209	0549	0336	0374	0262	1659	0513
	1277	0359											
ALBIRAL	0025	0236	0237	0513	0262	0322	0125	1659	1174	1639	0230		
ALBRECHT	1586												
ALHORI	0067												

[illegible]

ARTHUR MARTIN	0075	0080	0082	0083	0137	0147	0162	0170	0178	0192	0236	0390	0431
	0433	0539	0556	1016	1659	1702	1703	0067	0290	1704	0252	0352	0558
	0592	0052											
AS-BERG	0131	0077	0302	0374	1636	0513							
ASA	0136	0066	0513	0080	0282	0390	0236	1703					
ASORA	0322	0359											
ASTHON	0236	0336	0230	0415	1611	0114	0541	0043	1317	0131	1639	1657	0077
	0111	1658	0513	0067	0136	0024							
ASTRA	0415	0329	0296	0302	0359	0067	0354	1485					
ASTRO SOUND	0236	0230	0237	0513	1639	0077							
ASUKA	0067	0322	0262	1659	0114								
ATAKI	0424												
ATEC	1597												
ATLANTIC	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
ATORI	0359												
AUDIOLA	1432												
AUDIOSONIC	0322	0354	0424	0359	0513	0557	1636	0203	0149	1696	1657	1227	0077
	0131	0060	0209	0067	0236	0561	0336	0541	0025	0141	0262	0125	0111
	1638	0230	0123	0162	0490	0545							
AUDIOSTAR	0262	0424											
AUDIOTON	0067	0114	0359	0125									
AUDIOVOX	0572												
AURORA	0024	0067	0354										
AUSIND	0131	0136	1126										
AUTOVOX	1367	0123	1706	0131	0125	1126	0391	0108	1653	1423	0136	1124	0043
	0556	1395	0552	0111									
AUVISAT	1456												
AVERMEDIA	1515												
AVIOUS	1550												
AVerMedia	1515	1591											
AWA	0149	0359	0067	0354	0184	0540	0513	0236	0111	0375			
AWATRON	0359												
AXXENT	0236												
BAIRD	0373	0378	2317	0375	0539	1668	2356						
BANG & OLUFSEN	0024	0398	0046										
BARCO	0146	0090	1128	0024									
BARCOM	0329												
BASIC LINE	0097	0236	0043	0162	0203	1654	0541	0262	0513	1423	0424	0354	0373
	0557	0230	0359	0141									
BASTIDE	0067												
BAUER	0069	0114	0561	1302	0236	0275							
BAUMATIC	0322												
BAUR	0046	0083	0103	0133	0140	0157	0162	0165	0174	0176	0178	0215	0236

BEKNTEKNIK	0337	0207	1657										
BEKO	0207	0541	0141	0557	0236	0111	1657	0336	1435	0326	0092	0242	1639
	0227	0435	0230	0513									
BELSON	1472												
BELSTAR	0043	0592											
BENNET	0540	0513											
BENQ	1593												
BENSTEN	1511	0550	0145	1491	1513								
BEON	0074	0540	0513										
BEST	0556												
BESTAR	0043	0592	1657	0114	0415	0359	0540	0336	0513	0435			
BIAZET	0236	0052											
BIFONIC	0067	0359											
BIGSTON	0354	0359	0322										
BINATONE	0067												
BLACK DIAMOND	0043	0540											
BLACK PANTHER	0077												
BLACK STRIP	1608												
BLACKSTAR	0262												
BLACKTRON	0262												
BLACKWAY	0351	0262											
BLAUPUNKT	0025	0069	0103	0266	0165	0157	1655	0351	1651	0522	0148	0039	1693
	0149	0102	0544	0276	0402	0096							
BLAUSONIC	0067	0230											
BLOOM	1415	0043	0556	1399	1433	1390	1386						
BLUE MEDIA	1590												
BLUE SKY	0236	0097	0043	0541	0549	0376	0051	1560	0589	1423	0557	1619	0073
	1425	0513	1603	0556	0367	0065	0141	0262	1556				
BLUE STAR	0230	1659	1648										
BOCA	0043	0143	0196	0222	0236	0262	0322	0359	0415	0513	1343	1410	1415
	1423	1425	1440	1469	1559	1578	1587	1588	1638	1639	1666	1711	
BONDSTEC	0125												
BOOTS	0067												
BOSCH/BAUER	0069												
BOSTON	1621	0067											
BOTECH	1575												
BPL	0540	0513											
BRANDT	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026	0236	0524
	1455	2131	4586	0404	1615	0378	0024						
BRAUN	0067	0077											
BRAVO	0310	0024	0042	0068	0046	0136	0055	0203	0079	0131	0133	0066	0062
	0102	0049	0125	0555	0080	0196	0083	0237	0119	0078	0496	0094	0384
	0302	0322	1373	0204	0422	0542	1371	0515	0060	0428	0254	0251	0246
	0356	0146	0217	0326	0149	0067	0227	0363	0472	1059	0441	1004	0530
	0490	0744	0544	0529	0345	0494	0395	0694	0769	0212	0141	0531	0070
	0043	0223	0540	0242	0137	0269	0445	0230	0772	0706	0554	0585	0064
	0400	0565	0728	0656	0557	0427	0164	0586	0587	0551	0561	1353	0327
	0143	0142	0037	0588	0495	0556	0589	0559	0467	0275	0478	0272	0372
	0353	0469	0381	0460	0430	0342	0333	0323	0383	0404	0344	0341	0271

	0280	0320	0455	0277	0533	0169	0348	0785	0768	0748	0739	0414	0630
	0774	0724	0614	0750	0918	0917	0647	0660	4309	4505	4549	0733	
BRENDSTAR	0359												
BRIGMTON	0067	0111	0237										
BRINKMANN	0540	0513											
BRIONVEGA	0247	0223	1367	1124	0222	0024	0302	0295	0440	1622	0111	0428	1181
BRITANNIA	0236												
BROKLINE	1319												
BROKSONIC	0236	1323	1322										
BROTHER	0322	0043											
BROWN	1317												
BRUNS	0024	0077	1667	0336	0162	0592	0352	1666	0262	1623	0242	0359	0363
	0311												
BSR	0195	0158	0300	1659	0329								
BTC	0262												
BUSH	0097	0052	0083	0043	0236	0230	0415	0298	0513	0589			
CADMOS	0230	0236	0114	0024	0246	1619	0513	0025	1654	0359	1319		
CALIFORNIA	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
CAMPER	1696	0336	0513	0141									
CANAIS	0042												
CANALERA	1507												
CANALSANTE	0230												
CANDLE	0043	0057	0060	0067	0075	0082	0111	0123	0125	0141	0153	0170	0230
	0236	0277	0322	0329	0351	0513	0529	0542	0547	0557	0561	0587	0925
	1082	1439	1476	1498	1606	1612	1614	1646	1659	1696	3044	4206	4207
	0083	0145	0158	0227	0275	0352	0359	0384	0555	1459	1607		
CANTON	0252												
CAPSONIC	0322	1636											
CARAD	0540	0513											
CARENA	0236	0544	0540										
CARREFOUR	0540	0513											
CARYONSE	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
CASCADE	0540	0513											
CASIO	0409	1611	0540										
CASONIO	0052	0062	0083	0147	0162	0178	0203	0204	0251	0252	0431	0433	0539
	1626	1654	1703	2356	4340	4341	0137	0352	0552	1016	1704		
CAT	1536	1577	1529	1562	1535								
CATHAT	0540	0513											
CBM	1458												
CCE	0540	0513											
CDV	1409	1410	1464										
CELINT	0052												
CENTURION	0540	0513											
CENTURY	0024	0125	1277	0195	0057	1227							

CEY	1028												
CGE	0429	0428	0057	0131	0227	0374	0513						
CGM	0043	0097	0227	0236	0322	0336	0359	0424	0513	1627	1657	1659	0415
CIE	0060	0196	0262	0354	0359	0513	0490						
CIHAN	0230	0115	0435	0236									
CIMLINE	0359												
CINEMA	0043												
CINEX	0589												
CITIZEN	0324	1324											
CITY	0359												
CLARITRONIC	1657												
CLARIVOX	0024	0025	0096	0111	0204	0237	0490	0540	1611	1659	1667	0136	0057
CLASSIC	0174	0290	0157	0513	0390	0227	0237	0096	0092	0162	0103	0111	0046
	0066	0178	0082	0431	0549	0295	0147	0310	0242	0067	0123	0149	0233
	0105	0282	0358	0473	0189	0356	0094	0160	0337	0207	0339	0215	0287
	0378	0415	0107	0354	0440	0042	0047	0057	0391	0508	0176	0300	0252
	0321	0408	0222	0269	0196	0425	0557	0062	0133	0141	0058	0108	0352
	0158	0137	0114	0298	0192	0363	0434	0302	0433	0322	0398	0119	0060
	0374	0462	0164	0209	0075	0527	0090	0136	0266	0329	0165	0254	0184
	0083	0153	0409	0314	0078	0079	0197	0025	0435	0230	0195	0077	0052
	0065	0080	0221	0131	0335	0115	0516	0375	0384	0359	0296	0089	0024
	0246	0351	0349	0074	0447	0177	0555	0471	0095	0418	0127	0125	0311
	0445	0238	0142	0547	0542	0540	0522	0424	0326	0539	0043	0259	0386
	0499	0496	0248	0285	0495	0545	0097	0592	0521	0541	0336	0589	0236
	0552	0558	0051	0073	0529	0585	0556	0316	0276	0167	0241	0528	0565
	0561	0328	0590	0588	0037	0525	0554	0170	0373	0467	0586	0441	0427
	0530	0400	0338	0166	0455	0383	0262	0402	0275	0320	0531	0271	0469
	0169	0280	0372	0381	0537	0353	0345	0323	0341	0533	0460	0494	0669
	0630	0619	0625	0672	0621	0608	0732	0741	0724	0739	0676	0706	0785
	0768	4332	0924	0921									
CLATRONIC	0540	0590											
CLAYTON	0043	0230	0513										
COFADWL	0242	0164	0051	0094	0181	0092	0090	0095	0119	0089	0236	0549	0524
	1045	0455	1445	1455	2131	4586	1478	2026	0732	0404	1615	0378	0136
	0024	0229	0096										
COFANDEL	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026		
COLOR MAT	0024												
COLUMBIA	0046												
COM	0103	0242	0513	0047	0046	0092	0096	0107	0162	0236	0390	0094	0069
	0300	0165	0095	0195	0669	0042	0148	0227	0295	0336	0349	0111	0372
	0105	0262	0066	0133	0625	4394	4384	0102	0621	0290	4454	4361	0508
	0114	0615	0619	0237	0431	0282	0549	0672	0522	0222	0082	0083	0233
	0252	0415	0158	0057	0354	0269	0533	0075	0440	0321	0433	0125	0074
	0209	0157	0266	0178	0230	0060	0408	0147	0434	0320	0153	0310	0192
	0190	0374	0352	0447	0353	0351	0065	0363	0078	0221	0630	0516	0298
	0339	0531	0338	0462	0418	0127	0311	0445	0287	0467	0460	0164	0146
	0375	0024	0212	2328	0079	0329	2305	0271	0312	0314	0254	0058	0025
	0077	0335	2315	4423	4456	0705	4445	0629	4460	4465	4431	0384	0359
	0505	4428	4434	4458	2329	0296	1373	4440	4433	0167	0608	0409	0345

	0166	0402	0142	0037	2301	0547	0424	0326	0137	0123	0337	0259	0207
	0386	0197	0499	0496	0039	0049	0090	0052	0062	1371	0181	0120	0341
	0277	0378	0280	0344	0327	0275	1367	0089	0068	0108	0203	0067	0115
	0136	2351	0119	0404	0131	0391	0694	4388	4452	4403	4422	4413	4446
	4408	0174	0435	4429	0647	0169	0323	0322	0718	0441	0383	0706	0177
	0555	0471	0176	0545	0217	0238	0455	0358	0285	0530	0149	1076	0189
	2319	0660	4399	0540	0541	0073	0552	0097	0141	0557	0592	0565	0529
COMBITECH	0043	0065	0127	0141	0170	0195	0196	0236	0262	0269	0300	0322	0329
	0352	0359	0407	0409	0415	0418	0447	0471	0472	0513	0544	0555	0556
	0557	0588	1009	1251	1368	1422	1425	1623	0391	0052	0441	0541	1004
COMET	1425	0556	1492	0536	0262	0513							
COMPUTRON	0431	0415	0359	0513									
CONCERTO	0043	0067	0075	0082	0083	0111	0123	0125	0141	0145	0153	0158	0170
	0227	0277	0230	0236	0275	0329	0352	0359	0384	0513	0529	0542	0547
	0555	0557	0561	0587	0925	1439	1459	1498	1476	1606	1607	1612	1614
	1659	3044	4206	4207									
CONCORDE	0359												
CONDOR	0043	0114	0131	0227	0236	0259	0322	0359	0374	0424	0513	0540	0057
	0541												
CONFORAMA	0163	0431	0252	0433	1626	0162							
CONIC	0329	0296											
CONRAC	1435												
CONRAD	0043	0209											
CONTEC	0197	0359	0067	0322	0540	0184	0424						
CONTI M.	0043	0557	0236										
CONTIN. EDIS.	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026	0236	0524
	1455	2131	4586	0404	1615	0378	0024						
CONTINENTAL	0236	0549	1639	1636	0114								
COSMEL	0359	1636	0490	0513	0540								
COSMOS	0513	0359	0262										
CPC	0042	0046	0047	0052	0065	0066	0067	0083	0094	0095	0096	0103	0111
	0136	0149	0157	0162	0169	0174	0184	0189	0192	0196	0197	0217	0230
	0237	0242	0246	0259	0272	0287	0300	0302	0310	0314	0329	0337	0344
	0352	0356	0358	0359	0372	0375	0378	0391	0469	0473	0527	0539	0694
CRC	0046												
CROSLEY	0057	0131	0236	0541	0102	0513	0516	0115	0024				
CROWN	0043	0097	0236	0540	1657	0374	1639	0336	0359	0262	0057	0541	0131
	0077	0141	1420	0415	0557	1636	0516	0227	0589	0230	0322		
CRYSTAL	0592	1632	0336	0541									
CS ELECTRONICS	0125	0067	0262										
CTC CLATRONIC	0043	0057	0230	0589	0557	0123	0415	1639	0590	0097	0236	0541	0114
	0513	0170	0125	0077	0131	1227	0262	1423	0227	0374	0322	1636	0067
	0359	1277	1603	0424									
CURTIS	0111												
CXC	0236	0415	1611	0114	0541	0043	1317	0131	0230	1639	1657	0077	0111
	1658	0513	0067	0136	0024	1638	0490	1659	1363	0125	0097	1227	0327
	0547	0196	0336										
CYBERTRON	0262												
CYMATIC	0067	0025	1659										

[illegible]

DIKON	1551												
DINASTY	0236	0359	0354	0043									
DISTAR	1085	0236											
DIXI	0513	0540	1667	0359									
DMTECH	1489												
DOMEOS	0236	0434											
DOMLAND	0043	0047	0057	0067	0097	0111	0123	0125	0133	0141	0153	0158	0162
	0170	0196	0209	0222	0230	0236	0298	0312	0329	0354	0359	0391	0409
	0434	0513	0592	1400	1636	1659	2315						
DOMOH	0236	1639	0513										
DOMUS	0236												
DORIC	0052												
DTS	0209	0222	0359	0513	0153								
DUAL-TEC	0043	0047	0057	0067	0097	0111	0123	0125	0133	0141	0153	0158	0162
	0170	0196	0209	0222	0230	0236	0298	0312	0329	0354	0359	0391	0409
	0434	0513	0592	1400	1636	1659	2315	0060	0177	0552	1227		
DUMONT	0136	0077	0282	0236	0513	0541	1636	0131	0066	0390	0137	1619	0539
	0374	0024	0115	1639									
DUNAI	1659												
DURABRAND	0043	0557	0552										
DUX	0111	0540											
DYNAMIC	0359	0074											
DYNATRON	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
EASY LIVING	1525	1394	1484	1398	1399								
ECCO	1346												
ECHO	0561												
ECHOSTAR	0236	0359	0067										
ECO LINE	0236												
ECRON	1452												
EDAN LINE	0043	0236											
EDISON	0549												
EGI	1473												
EI	0230	0162	0236	1423	1657	0227							
ELBE	0025	0043	0067	0073	0133	0149	0209	0222	0230	0233	0236	0237	0238
	0295	0428	0429	0440	0541	0589	1451	1452	1619	1659	1660	0528	0170
	1425	0255	1595	1594	1529	1453	1449	1454	1450				
ELBIT	0236	0177											
ELCIT	0024	0025	0060	0077	0115	0359	1009	1639	1659	0230	0236	0391	0374
	0227	0111											
ELECTRO TECH	0359												
ELECTROVENDA	0236												
ELEKTA	0111	0359	0424	0322	0354	0046	0513	0230					
ELEKTRONIA	0592	1657	0236	0177									
ELEKTRONIKA	1657	0516											
ELEKTRONSKA IND.	0025	0230											
ELEMIS	0052	0236	0590	0230	0520	0043	0336						

[illegible]

FAIRMOST	0359												
FALCON	0359												
FAMILY LIFE	0540	0513											
FELIX	0262	0322	0415	0236									
FENNER	0043	0516	1623	0111	0354	0424	0236	0359	0513	0544			
FERGUSON	0042	0046	0047	0051	0052	0062	0065	0066	0067	0083	0092	0095	0096
	0103	0107	0111	0123	0149	0157	0162	0170	0174	0184	0189	0192	0196
	0197	0207	0209	0215	0217	0222	0229	0230	0237	0242	0246	0254	0259
	0282	0290	0302	0311	0312	0314	0316	0326	0337	0339	0358	0359	0375
	0378	0390	0427	0455	0495	0513	0524	0527	0539	0540	0541	1076	1191
	1352	1608	1616	1632	1636	1637	1638	1648	1652	1654	1656	1663	1668
	1674	1687	1700	1713	0322								
FIDELIS	0067	0296	0359	0043	0236								
FIDELITY	0391	0067	0329	1713	0359	0415	0176	0513	0262				
FILSAI	0359	0067											
FINLANDIA	0083	0242	0390	0373	0375								
FINLUX	0043	0066	0077	0115	0127	0131	0136	0137	0147	0170	0230	0236	0246
	0282	0295	0359	0374	0375	0390	0431	0433	0513	0556	0557	0558	0589
	1126	1425	1603	1623	1703	0111	0046	0352	0047	0592	4555		
FIRST LINE	0043	0046	0057	0067	0073	0097	0111	0114	0162	0177	0230	0236	0238
	0295	0298	0302	0359	0375	0391	0440	0513	0536	0539	1009	1420	1435
	1636	0237	0123	0354	0352	1453	0541	1654	1425	0557	1659	0203	0176
FISHER	0363	0133	0066	0123	0314	0115	0197	0149	0184	0290	0539	0024	1657
	0391	0373	1658	1131	4718								
FLINT	0043	0073	0513	0544									
FLORIDA	0067												
FNR	0077												
FORCE	1330	1329	1423										
FORGESTONE	0042	0046	0047	0051	0052	0062	0065	0066	0067	0083	0092	0095	0096
	0103	0107	0111	0123	0149	0157	0162	0170	0174	0184	0189	0192	0196
	0197	0207	0209	0215	0217	0222	0229	0230	0237	0242	0246	0254	0259
	0282	0290	0302	0311	0312	0314	0316	0326	0337	0339	0358	0359	0375
	0378	0390	0427	0455	0495	0513	0524	0527	0539	0540	0541	1076	1191
	1352	1608	1616	1632	1636	1637	1638	1648	1652	1654	1656	1663	1668
	1674	1687	1700	1713	0322								
FORMENTI	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0136	0170	0196	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0115	0131	0238	0046	0374				
FORTRESS	0024												
FRABA	0236	0177	0336	1639									
FRIAC	0077	0540	0513										
FRONTECH	0083	0057	0329	0359	0125	1659	1696	0067	0196	0322			
FS SOUND	0170	0359											
FST	0065	0067	0111	0176	0246	0254	0302	0375	0540	0541	1636	0513	0236
	0170	0589	0046										
FUJI	0424												
FUJITECH	0513	0111											
FUJITSU	0158	0153	0108	1408	1345	0236	0262	0329					
FUMEO	0158												
FUNAI	0322	0230	1663	0272	0195	0359	1664	0557	1558	0552	0149	1805	

FURICHI	0595												
FUSION	1435	0557											
FUTRONIC	0322												
FUTURE	0540	0513											
FUTURETECH	0236	0415	1611	0114	0541	0043	1317	0131	0230	1639	1657	0077	0111
	1658	0513	0067	0136	0024	1638	0490	1659	1363	0125	0097	1227	0327
	0547	0196	0336										
GALA	0329	0296											
GALACTEX	0067	0322											
GALANT	0359	0415	0424										
GALAXI	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
GALAXY - GALAXIS	0374	1636	0131	0077	0236	0227	0136	0336	0409	0057	0067		
GALERIA	0359												
GBC	0262	1659	0359	0513	0375	0354	1489	0125	0197	0415	0060	0424	0115
	0080												
GE	0242	1495	0547	0051	4717	4725							
GEANT CASINO	0052	0083	0137	0147	0162	0178	0203	0204	0251	0252	0352	0431	0433
	0539	0552	1016	1626	1654	1704	2356	4341	0062	1703	4340		
GEBER	0162	1654											
GEC	0375	1626	0435	0197	1714	1076	0067	0189	1653	1654	0083	0246	0236
	0513	1372											
GELOSO	0080	0230	0115	1659	0359	0025	0262	0060	0354				
GEMSOUND	0359	0262											
GENERAL CORPORATION	0067	0108	0153	0043	0158	0080	0149						
GENERAL STAR	0547												
GENERAL TECHNIC	0322	0354	0359										
GENERAL	0197	0359	0067	0354	0046	0513	0209						
GENESIS	0540	0513											
GENEXXA	0390	0162	0540	0262									
GERICOM	1383												
GIANT	0067	0527	0046	0561	0359								
GITEM	0203	0251	0092	0242	1636	1609	0046						
GM - GMC	0359	0322	0236	0374	0513	1663							
GOLD TOP	0424												
GOLD	1526												
GOLDFUNK	0094	0097	0043										
GOLDHAND	0359	0067											
GOLDI	0170												
GOLDLINE	0073												
GOLDSTAR	0043	0060	0067	0075	0082	0111	0123	0125	0141	0153	0170	0230	0236
	0277	0322	0329	0351	0513	0529	0542	0547	0557	0561	0587	0925	1082
	1439	1476	1498	1606	1612	1614	1646	1659	1696	3044	4206	4207	
GOLDTECH	0097	0043	0236										
GOLDVISION	0123	0236	0359	0043	0322	0513	1636	0505	0424	0111	0557		
GOODING	0549												
GOODMANS	0067	0359	0541	0415	0513	0051	0545	1603	0352	0209	0262	0354	0111
	0554	1636	0327	0322	1659	0242	1608	0141	0043	1423	0097		
GORENJE	0539	1657	0236	0516	1658	1296	0592	1423	0051	0111	0513	0227	

GP	0067												
GPM	0322	0329	0262	0359									
GRADIENTE	0502												
GRAETZ	0043	0052	0062	0066	0083	0096	0100	0108	0111	0136	0149	0153	0162
	0192	0236	0252	0290	0322	0327	0374	0390	0391	0433	0513	0539	1423
	1625	1626	1654	1713	0080	0092	0115	0178	0203	0359	0396	1149	1370
GRANADA	0042	0046	0051	0052	0067	0083	0096	0111	0146	0147	0149	0153	0189
	0197	0207	0236	0241	0242	0246	0259	0285	0290	0302	0310	0311	0314
	0336	0337	0352	0358	0375	0390	0427	0433	0467	0473	0513	0522	0527
	0539	0540	0585	1016	1373	1607	1632	1687	1688	1691	1713	1714	0043
	0062	0066	0100	0108	0136	0162	0192	0252	0322	0327	0374	0391	1423
	1625	1626	1654										
GRANDEN	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0136	0170	0196	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0115	0131	0238	0046	0374				
GRANDIN	0424	0352	1453	1654	0541	0073	1548	0557	1569	0043	0544	0141	0170
	0209	1564	0230	1354	0114	0262	1425	1438	0422	1549	1412	1383	1603
	0236	0513	1452	0097	1626								
GREAT WALL	0236	0490	0322										
GRENADIER	0547	0513	0230	1174									
GRONIC	0230	0238	1174	0067	0359	1659	1611	0236	0513				
GRUNDIG	0096	0103	0157	0165	0266	0276	0335	0351	0352	0381	0481	0549	0592
	0619	1291	1491	1609	1629	1649	1651	1652	1693	1694	1699	1701	1702
	2003	2037	0295	0327	1450	1692							
GTRONIC	1084	0236											
GTT	0359	0236	0424	1638	0374	0043							
GUTTA	1084												
H & B	0043												
HADOR	1338												
HAIER	0209												
HALIFAX	0322												
HAMMERSTEIN	0322	0067	0384	0422	1082	0359							
HAMPTON	0067	0115											
HANIMEX	0262												
HANNOVER	1139	1420											
HANSEATIC	0025	0043	0046	0047	0067	0111	0114	0115	0162	0177	0178	0195	0197
	0209	0230	0236	0290	0295	0302	0336	0352	0359	0391	0409	0424	0434
	0495	0513	0529	0542	0554	0555	1601	1639	1644	0435	1638	0262	1693
	0557	0296											
HANTAREX	0391	1383	1636	1436	1573	0077	0238	0359	0025				
HARROW	0043												
HAUPPAGE	0540	0513											
HB	1489	1603	0557	1400	1459								
HCM	0322	0359	0424	0513	0543	0540	0123	1659	0236	1638			
HEDZON	0540	0513											
HEIRU	0322												
HELECTRONIC	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
HEMMERMANN	0067	0391	1009	0123	0127	0077							

HENA	0513												
HEXA	0230	0204											
HIFIVOX	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026	0236	0524
	1455	2131	4586	0404	1615	0378	0024						
HIGASHI	0067												
HIGHIWA	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
HIGHLINE	0540	0513											
HIKONA	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
HILINE	0322	0415	0359	0236									
HINARI	0322	0513	0329	0262	0327	0065	0359	0080	0363				
HISAWA	0073	0236	0262	0544	0557								
HISENSE	0083	0145	0376	1547	0539	0352	0180	0389	1467	0595			
HISHITO	0043	0197	0207	0259	0296	0337	0351	0386	0467	0523	0557	1423	1466
	1608	1678	1681	1694	1637	3144	0149	2012	0271	1276	0157	1419	
HISONIX	0359	0415	0515										
HIT	0024												
HITACHI	0037	0043	0052	0067	0082	0083	0094	0095	0119	0137	0142	0147	0160
	0178	0189	0197	0209	0285	0296	0326	0329	0356	0358	0431	0433	0473
	0496	0499	0525	0547	0554	0569	1016	1076	1254	1259	1369	1423	1501
	1626	1643	1644	1703	1707	1708	1709	1710	1711	1714	4751	4726	4715
	4737	4752	4759	4729	4717	4775	4722	4769	4723	4770	4721	4779	0120
	0236	0170	0248	0558	0568								
HITSU	0073	0262	0544	0513									
HOHER	0043	1516	1400	0170	1603	1383	1423						
HOME ELECTRONICS	1437	1473											
HORIZONT	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
HORNYPHON	0540	0513											
HOSHAI	0097	0424	0262	0043									
HOSPITALIERE	0043												
HOWELL	0043	0097											
HQ	0024	0042	0046	0047	0057	0065	0066	0067	0075	0077	0083	0092	0094
	0095	0096	0103	0107	0108	0114	0133	0137	0149	0153	0157	0158	0162
	0165	0174	0178	0195	0215	0222	0230	0233	0236	0242	0282	0290	0298
	0310	0341	0349	0351	0352	0359	0372	0390	0391	0508	0513	0539	0669
HYD	1467	1550											
HYPER	0329	0125	0067	1659	0513	0435	0415	0336	0322	0497	1639	0551	
HYPSON	0043	0237	1425	0236	0209	0170	0557	1452	0541	0097	1438	0322	0111
	0141	0025	0589	0544	1434	0336							
HYUNDAI	0513	1512	1554	1475	1449	1568	1468	1553					
I. V.	0513												
IBERIA	0428	0513											
IBERVISAO	0162	0230	0391										
ICE	0262	0415	0057	0046	0067	0540	0236	0359	0322				

ICS	0262	0067	0322	0359									
IEG	0067	0513											
IMC	0508												
IMPER	0322	0359	0111	0262									
IMPERIAL	0043	0057	0060	0102	0131	0170	0227	0236	0298	0359	0374	0435	0513
	1227	1466	1619	1636	1650	1659	0295	0296	0428	0429	1695		
INCOBE	0123	0359	0290										
INDESIT	0107												
INDIANA	0230	0513											
INGELEN	0162	0558	0073										
INGERSOLL	0359	0162	0513										
INNO HIT	0025	0043	0067	0075	0077	0111	0115	0209	0227	0262	0296	0322	0359
	0375	0415	0424	0513	0560	1423	1633	1638	1639	2058	4367	0125	
INNOVATION	0540	0513											
INTERBURG	0322	0359											
INTERBUY	0125	0322	0505	0359	0176	0540	0262	0415					
INTERDISCOUNT	1636	0092	0119	0242	1352								
INTEREACTIVE	0176	0540	0513										
INTERECORD	0133												
INTERFUNK	0024	0042	0046	0047	0052	0057	0062	0069	0079	0083	0092	0096	0111
	0148	0162	0227	0290	0352	1372	1621	1626	1628	1632	1654	0302	0374
	0513	1617	1625	1636									
INTERNAL	0540	0513											
INTERVISION	0046	0067	0077	0209	0262	0322	0351	0359	0435	0505	0540	0542	0544
	1280	1416	1612	1657	1659								
INTRON	0322												
INWAH	0209												
IRC	0024	0025	0039	0042	0046	0047	0049	0050	0052	0055	0057	0058	0060
	0065	0066	0068	0069	0075	0077	0078	0079	0080	0082	0083	0090	0092
	0094	0095	0096	0102	0103	0105	0106	0107	0108	0114	0115	0119	0123
	0125	0127	0131	0133	0136	0148	0149	0153	0157	0158	0162	0164	0165
	0169	0174	0176	0181	0184	0189	0192	0195	0196	0215	0221	0222	0223
	0227	0230	0236	0242	0246	0247	0252	0259	0262	0266	0272	0277	0282
	0287	0290	0295	0298	0300	0302	0310	0311	0314	0316	0322	0326	0337
	0339	0344	0349	0351	0352	0354	0356	0359	0363	0374	0375	0378	0390
	0391	0408	0415	0424	0425	0431	0433	0440	0444	0445	0469	0496	0502
	0522	0527	0539	0540									
IRRADIO	0043	0075	0097	0111	0125	0136	0230	0236	0262	0322	0296	0329	0359
	0415	0513	0528	0557	0561	1084	1126	1269	1296	1439	1400	1459	1516
	1517	1525	1612	1636	1638	1659							
ISKRA	0336	0067	0025	1659	0077								
ISUKAI	0424	0262	0513										
ITC	0067	0230	0236										
ITL	0359												
ITS	0262	0322	0415	0057	0513	0540	0359	0067	0236				
ITT	0052	0062	0066	0080	0083	0092	0096	0108	0115	0153	0162	0178	0192
	0203	0236	0290	0327	0359	0374	0396	0513	0539	1149	1370	1626	1654
	1713												
ITV	0111	0060	0354	0540	0322								
JCE	0262												

JEC	0043	0197	0207	0259	0296	0337	0351	0386	0467	0523	0557	1423	1466
	1608	1678	1681	1694	1637	3144	0149	2012	0271	1276	0157	1419	
JET POINT	1636	0384											
JINLIPU	0359												
JMB	0540	0513											
JNL	0561												
JOCEL	0236	0435	0556	1094									
JOHNSON	0067												
JPS	0505												
JRC	0435												
JUBILEE	0540												
JVC	0149	0167	0316	0404	0415	0444	0502	1315	1417	1470	1479	1622	1697
	1698	2022	0262	1696	4727	4757	4723	4714	4730	4782	1423		
KABEL	0300												
KAIDO	0083												
KAISER	0513	0424											
KAISUI	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
KAMAR	0515												
KAMBROOK	0067	0230	0111	1612	0322	0119	0542						
KAMOSONIC	0123												
KAMP	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
KANGSLEY	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
KANSAI	0236												
KAOSHO	0064	0067	0075	0082	0111	0170	0209	0227	0296	0312	0322	0352	0359
	0375	0384	0422	0453	0513	0515	0528	0542	0544	0547	0565	1309	1328
	1356	1382	1403	1404	1405	1416	1604	1644	1645	1657	1658	2066	4267
	0594	1097	1402	1596	2097	4266							
KAPSCH	0043	0052	0062	0066	0083	0096	0100	0108	0111	0136	0149	0153	0162
	0192	0236	0252	0290	0322	0327	0374	0390	0391	0433	0513	0539	1423
	1625	1626	1654	1713									
KARCHER	0237	0359	0238	0067	0424	0435	0513	0589	0516	0236	0123	0111	0073
	0170	1636	0209										
KATHREIN	0513												
KAWA	0262	0415											
KAWASHO	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
KAYA	0359	0322											
KB ARISTOCRAT	0162	0391											
KELCINATOR	0062												
KEN	1317												
KENDO	0300	0111	0125	0067	0043	0295	0222	0440	0359	0077	1227	0051	0080
	0073												
KENNEDY	0222	0429	0115	0158	1149	0153	0108	1653	0295	0440	1227		
KENNEX	0043	0097	0209	0552	0236	0921	4367	0550	1423	0557			

KENYA	1327												
KERION	1639	0513											
KEYMAT	0389	0376	0553	1390	2008	2395	1496	4551	1426	1460	0519	1541	0578
	0550	0480	0417	0117	0517	1386	1391	1388					
KEYSMART	1400												
KIC	0515	0067	0237										
KIMAY	0322												
KINGDHOME	0043												
KIOTA	0322	0359	0544	0415	1082								
KITON	0097	0043	0552	0513	0540								
KITT	0067	0322	0513										
KITTEN	0513	0111											
KIYOGIN	0067	0025	0237	1659	1174								
KLARMAX	0237	0429	0073	1611	0233	0236	0170	0295	0209	0513	0541	0354	1659
	1174	0042	0067	0025									
KNEISSEL	0429	0295	0043	0236	0097	1611	0541	0233	0073				
KOBALTRONIC	0067	0123	1659	1174	0513								
KOBIC	0359												
KOENIG	0024	0025	0037	0042	0046	0047	0052	0057	0058	0060	0062	0065	0066
	0067	0069	0074	0075	0077	0078	0079	0080	0082	0083	0090	0092	0094
	0095	0096	0102	0103	0107	0108	0111	0114	0115	0119	0120	0123	0125
	0127	0131	0133	0136	0137	0142	0147	0149	0153	0157	0158	0160	0162
	0164	0165	0166	0167	0169	0174	0176	0177	0178	0181	0184	0189	0192
	0195	0196	0207	0209	0215	0217	0221	0222	0227	0230	0233	0236	0237
	0238	0242	0246	0252	0254	0259	0262	0266	0269	0271	0275	0280	0282
	0285	0287	0290	0295	0296	0298	0300	0310	0311	0314	0320	0321	0322
	0323	0326	0329	0335	0336	0337	0339	0341	0345	0349	0351	0352	0353
	0354	0356	0358	0359	0363	0372	0373	0374	0375	0378	0383	0384	0391
	0398	0402	0408	0409	0415	0418	0424	0427	0431	0433	0434	0435	0440
	0441	0445	0447	0455	0460	0462	0467	0469	0471	0473	0495	0496	0508
	0513	0516	0521	0522	0524	0527	0528	0529	0531	0533	0539	0540	0542
	0545	0547	0549	0555	0608	0619	0621	0625	0629	0660	0669	0672	
KOLSTER	0067	0513	0262	1659	1614	0111	0077	0237	0322	1227	1174		
KONG WAM	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
KONICHI	0359												
KONIG	0114												
KONKA	0177	1643	1116	0145	1420	1302	0352	0415	1261	0262			
KONTAKT	0549												
KORPEL	0540	0513											
KOSMOS	0540	0513											
KOTRON	0322	0359	0230										
KRAKING	0230												
KRIESLER	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705											
KRONNE	0067	0230											
KTV	1500												
KUBA ELECTRONIC	0133	0083	0391	0230	0067								

KUCCAI	0097												
KURO	0024	0043	0123	0149	0184	0197	0227	0290	0312	0314	0363	0373	0375
	0539	1360	1373	1423	1657	1658	1661	1668	1669	1670	1671	0065	0066
	0115	0359	0444	0571	0589	1208	1667	3101					
KYIG	0114												
KYOTO	0067	0230	0246										
KYTING	1296	0024	1621	1372	0114	0236	1657						
L&S ELEKTRONIK	0557												
LAVA	1516	1517											
LAVIS	0162	1611	0066	0237	0025								
LAZER	0528	0236											
LCE	0415												
LEADER	0359												
LECSON	0540	0513	0592										
LEGEND	0490	0111	0067	0359	0513	0322							
LENCO	0349	0043	0236	0077	0066	0336	0354	0162	0111	0391	0359	0435	0322
	0329	0513											
LENOIR	0097	0067	0043	0354	0236	1009	0359	1399	0424	0513	1639	0322	0409
	1343	0141	1638	1401	1395	1394	1398	1396	1400				
LEVIS AUSTRIA	0540	0513											
LEXUS	0074	0322	0236	0513									
LEYCO	0236	1646	0322	0196	0329	0195	0359	0424	0375				
LG	0547	0043	0057	0060	0067	0075	0082	0111	0123	0125	0141	0153	0170
	0230	0236	0277	0322	0329	0351	0513	0529	0542	0557	0561	0587	0925
	1082	1439	1476	1498	1606	1612	1614	1646	1659	1696	3044	4206	4207
	0083	0145	0158	0227	0275	0352	0359	0384	0555	1459	1607	4742	4717
	4763	4727	4715	4758	4734	4735	0120	1423					
LIESENKTER	1632	0069	0111										
LIFE	0359	1435											
LIFETEC	0209	0043	0097	0236	0555	0322	0354	0536	0513	0359	0262	1638	0557
LIGTHSTAR	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
LINTON	0133												
LLOYD'S	0067	0422	0515	1082	0359	0415	1626	0136	0096	0322			
LME	0025	0067	0114	0204	0230	0237	0435	1659	1657				
LOCATEL	1582	1583	1584	1581	1580	1579							
LOEWE	0024	0047	0050	0176	0246	0277	0400	0402	0508	0925	1570	1637	2004
	2345	4257	4345	4724	4728	4766	0120	0067	2037	1415	1266	0066	0095
	0111												
LOGIK	0097	0384	0422	0374	0513	0043	0146	1700	0065	0236			
LOGISTIC	0544												
LOGIX	0097												
LOVE	0236	0428	0295	0528	0073	0170	0043	1452	0067	0429	1659	0237	0233
	0025	1425	0440	0230	1619	0541	0222	0255	1595	1594	1529	1453	1449
	1454	1450	0209	1451	0133	0149	0238	1660	0589				
LS ELEKTRONIK	0557												
LTV	0052	0062	0083	0147	0162	0178	0203	0204	0251	0252	0431	0433	0539
	1626	1654	1703	2356	4340	4341	0137	0352	0552	1016	1704		
LUMA	0158	0153	0222	0295	0043	0108	0106	0080	0513	0354	0209	0067	0359
	0352	0259											

LUMATRON	0043	0440	0222	0236									
LUXMAY	0490	0540	0513										
LUXOR	0052	0075	0082	0083	0123	0137	0147	0162	0170	0178	0192	0252	0390
	0431	0433	0539	0556	1016	1703	1704	1713	0236	0352	0558	0592	
LXI	0547												
M.D.C	1638												
MACROM	0480												
MADISON	0236	1636	0540										
MAGAVOX	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
MAGNADYNE	0024	0025	0060	0077	0115	0359	1009	1639	1659	0230	0391	0374	0227
	0111	0236											
MAGNAFON	0236	1636	0025	1126	0238	1639	0136	0077	0067	1659	0131		
MAGNAFVOX	1623												
MAGNASONIC	0111												
MAGNAVOX	1623	0046	4735	0120	0236								
MAGNEX	1636	0322											
MAGNUM	0043	0255	0236	0590	1415	0141	0374	0359	1638	0589			
MAKROSONIC	1324												
MANDI	0352												
MANDOR	0322												
MANESTH	0230	1654	0300	0162	0207	0513	0541	0114	0236	1623	0052	0067	0540
	1608	0322											
MANHATTAN	0097	0043	0298	0513	0359								
MARANTZ	0196	1632	0046	0302	0528	0133	0513	0120	0236				
MARECH	0114	0513											
MARK	0354	0513	0336										
MARSHALL	0359	0262											
MASCOM	0236	0589	0558										
MASCOT	0057												
MASTERS	0541												
MASUDA	0262	0322	0236	0513	0300								
MATCH ITALIA	0359	0513	1636	0322									
MATSUI	0065	0067	0111	0149	0170	0196	0230	0236	0269	0300	0351	0359	0415
	0435	0474	0527	0549	0592	1009	1016	1608	1714	0397	0536	0322	0060
	0539	0336											
MATSUKA	0067	0322											
MATSUVIANA	0528												
MAXAM	0359	0322											
MAXDORF	0322	0561	1084										
MAXELL	0329	0043	0359	0424	0025								
MAXIMAL	1648												
MAXON	0359												
MAXWELL	0025	0077	0236										
MB LINE	0322												
MC MICHAEL	0157	0042	0540	0302	0513	0133	0352	1623	0584	1631	0586	0046	0541
	1630	0067	1366	0170	1248	1278	1632	1607	0585	1605	1364	1481	1561

	0120	0111	1617	1618	1629	1705	1633	0522	0508	0375	0222	0236	1025
	1380	0095	0209	1557	1534	0149	0562	1635	0592	1619	0119		
MC PERSON	1432												
MCE	0359	0322	0425	0513									
MCM	0359												
MECOA	0236												
MEDIASONIC	0236												
MEDIATOR	0540	0513											
MEDION	0209	0097	0236	0043	0552	0352	1435	1412	1638	0561	1396	1455	
MEGAS	0073												
MEGATRON	0547												
MEGAVISION	0359												
MEGHA	0513												
MELBOX	0024	0025	0096	0111	0204	0237	0490	0540	1611	1659	1667	0136	0057
MELECTRONIC	0060	0066	0133	0136	0137	0147	0181	0209	0236	0282	0295	0351	0354
	0359	0390	0508	0513	0588	1009	1614	1631	1638	1644	1703	4340	4341
	0277	0391	0433	0587									
MELVOX	0025	0162											
MEMOREX	0322												
MEMPHIS	0322	0067	0490	0359									
MERCURY	0322	0067	0384	0359	0544	0046	0236	0515	0237	1082			
MERRIT	0162												
METEOR	0238												
METZ	0024	0043	0078	0079	0097	0103	0111	0157	0338	0349	0351	0402	0460
	0462	0552	1487	1499	1609	1621	1628	2140					
MGA	0322	0262	0354	1637	0513	0547							
MGAON	0322												
MICROMAXX	0097	0043	0552	0236	0295	0540							
MICRON	0067												
MICROSONIC	1131	1139	1444										
MICROSTAR	1435												
MICROTEK	0561	1127	0242	1084	0359	0236							
MIGROS ELECTR	0295												
MINATO	0540	0513											
MINERVA FRANCE	0549												
MINERVA	0096	0103	0157	0165	0266	0276	0335	0351	0352	0381	0481	0549	0592
	0619	1291	1491	1609	1629	1649	1651	1652	1693	1694	1699	1701	1702
	2003	2037	0295	0327	1450	1692							
MINOKA	0540	0513											
MISTRAL	0042	0046	0047	0051	0052	0062	0065	0066	0067	0083	0092	0095	0096
	0103	0107	0111	0123	0149	0157	0162	0170	0174	0184	0189	0192	0196
	0197	0207	0209	0215	0217	0222	0229	0230	0237	0242	0246	0254	0259
	0282	0290	0302	0311	0312	0314	0316	0326	0337	0339	0358	0359	0375
	0378	0390	0427	0455	0495	0513	0524	0527	0539	0540	0541	1076	1191
	1352	1608	1616	1632	1636	1637	1638	1648	1652	1654	1656	1663	1668
	1674	1687	1700	1713	0322								
MITRONIC	0329												
MITSAI	0043	0589											
MITSUBISHI	0043	0024	1637	0047	0353	0425	0567	1379	0103	1691	0209	0429	0065
	0197	1692	0559	0354	1644	0149	0527	0359	0547	1661	4715	4714	4724

	4717	4730	4718	0120	0236								
MITSURI GENERAL	0233	0298											
MIVAR	0105	0025	0068	0058	0075	0067	0408	9001					
MKC	0578												
MKM	0238												
MOBILE TV	0043												
MOJAVE	1538												
MOSAIC	0097	0043	0236										
MOTI	0024	0025	0039	0042	0043	0046	0047	0049	0050	0051	0052	0055	0057
	0058	0060	0062	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0073	0074	0075	0076
	0077	0078	0079	0080	0082	0083	0090	0092	0094	0095	0096	0097	0102
	0103	0105	0106	0107	0108	0111	0114	0115	0119	0120	0123	0125	0127
	0131	0133	0136	0137	0141	0146	0147	0148	0149	0153	0157	0158	0162
	0164	0165	0167	0169	0174	0176	0184	0189	0192	0195	0196	0198	0203
	0204	0207	0209	0215	0217	0221	0222	0223	0227	0230	0236	0237	0242
	0246	0252	0259	0262	0266	0269	0272	0275	0276	0277	0282	0285	0295
	0300	0302	0310	0311	0314	0316	0321	0322	0326	0329	0333	0335	0336
	0337	0339	0341	0342	0344	0349	0351	0352	0353	0354	0356	0358	0359
	0363	0372	0374	0375	0377	0378	0384	0386	0390	0398	0407	0408	0415
	0418	0422	0424	0425	0427	0428	0430	0431	0433	0434	0435	0440	0441
	0444	0445	0447	0455	0462	0467	0469	0472	0473	0495	0496	0497	0502
	0508	0513	0515	0522	0527	0528	0529	0530	0539	0540	0541	0542	0544
	0547	0549	0551	0557	0629	0630	0674	0684	0739	0750	0768	0769	0772
	0777	0785	0798										
MOTION	0043	1149	0083	0080	0114	0513	0108	0236	0077	0153	0238	0176	0133
	0540	1126											
MTC	0336	1296	0083	1657	0176	0296	1659						
MULTIMAT	0238												
MULTISTANDARD	0077												
MULTITECH	0359	0513	0557	0141	0067	0262	0149	0230	0025	1227	0125	0077	0178
	0162	0322	1614	0490	0336	0354	0545	0209	1613	1696	1657	0043	0236
	0424	1636	0131	0060	0541								
MURPHY	1626	1696	0083	1625									
MURYUANA	0352												
MUSIKLAND	0540	0513											
MUSTAG	1121												
MYRYAD	0540	0513											
NAD	0547	0162	0391	4717									
NAGOYA	0230	0441											
NAIKO	0540	0513											
NAKAMURA	0540	0513											
NAKASHI	0236												
NAMSUNG	0359												
NAONIS	0052	0080	0106	0108	0111	0153	0158	0197	0222	0295	0352	0428	0429
	0440	0513	0541	1149	1181	1619	1623	1642	1653	1706	0062	0170	0236
	0242	0390	0435	0522									
NARANYA	1531												
NARITA	0547	0354	0322	0067									
NASSA NAGEL	1563	0230	1611										
NATIONAL	0518	0310	4719	4718	4723								

NEC	0065	0149	0329	0354	0359	0430	0472	0544	0564	1336	1359	1418	1497
	1679	0427	0447	0237	0554	0513	4716	4780	4717	4720	4723	4722	4731
	0120	0236	0528	1479									
NECKERMANN	0024	0025	0046	0047	0069	0080	0083	0111	0114	0123	0133	0140	0148
	0157	0167	0170	0178	0195	0209	0222	0227	0230	0236	0295	0300	0302
	0337	0351	0352	0359	0409	0440	0447	0467	0495	0513	0516	0540	0555
	0588	1016	1352	1609	1623	1629	1631	1632	1636	1656	1677	0057	0060
	0174	0176	0215	0312	0374	0508	0541	1361	1638	1639	1655		
NEDIS	0024	0042	0046	0047	0057	0065	0069	0092	0094	0095	0096	0102	0103
	0107	0149	0157	0162	0164	0174	0230	0242	0259	0282	0300	0302	0351
	0352	0359	0391										
NEI	0490	1636	1659	0435	0541	0236	0230	0513	0262	0043			
NEOVIA	1516	1517	1545	1544	1383	1459	1568	1543	1542	1514	1450	1301	
NESCO	0327	0125	0375	0312	0440	1654							
NETSAT	0540	0513											
NEU	0209												
NEUFUNK	0043	4367	0921	0560	0541								
NEW GOLDVISION	0043	0123	0236	0359	0322	0513	1636	0505	0424	0111	0557		
NEW VISION	0528												
NEWELL	0236												
NEWMAR	0067	0123	1659	1174	0513								
NEWORLD	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
NEWTECH	0067	0359	0236	0242									
NEX	1621												
NEXIUS	0556	1422	0588	1393	1425	0236							
NEXTIER	1518												
NFREN	1555												
NICAMAGIC	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0115	0136	0170	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0131	0238	0196	0046	0374				
NIKE	0236												
NIKKAI	0513	0322	0067	0329	0082	0141							
NIKKEI	0043	1467	0170	1550	1399	1425	0556	1537	1636	0322	0097	0329	
NIKKO	0547	0513	0111										
NISSAN	0384												
NOBLEX	0149	0354	0422	0197	1661	0415	0359	0184	1283	1327			
NOBLIKO	0067	0077	0125	0131	0136	1126	1227						
NOGAMATIC	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026	0236	0524
	1455	2131	4586	0404	1615	0378	0024						
NOKIA	0043	0066	0147	0162	0236	0252	0322	0390	0431	0433	0539	0556	0558
	0591	1423	1703	1704									
NORDING	0077	0131											
NORDLAND	0230												
NORDMENDE	0049	0052	0062	0090	0092	0094	0095	0115	0119	0170	0229	0242	0352
	0424	0455	0524	0556	0557	1045	1400	1422	1423	1425	1435	1514	0164
	0051												
NORDTON	0052	0080	0106	0108	0111	0153	0158	0197	0222	0295	0352	0428	0429
	0440	0513	0541	1149	1181	1619	1623	1642	1653	1706	0062	0170	0236

	0242	0390	0435	0522									
NORDWAY	0298	1657											
NORFOLK	0441												
NORM N	1636												
NORMEREL	1630	0540											
NORTEK	0097	0043	1636	0141									
NORTON	0106	0359	0424										
NORWAY	0298	1657											
NOVA	0066	0329											
NOVAK	0540	0513											
NOVATRONIC	0236	0541	0359	0322	0111	1636	0354	0209	0066	0513	0329		
NU-TEC	0539	0561											
NUCLEAR	0352	0441	0359	0115	0080	0025	0043	0170	1227	0097	0302	0592	1126
	0077	0083											
O GENERAL	0359	0149											
OCEANIC	0052	0062	0083	0147	0162	0178	0203	0204	0251	0252	0431	0433	0539
	1626	1654	1703	2356	4340	4341	0137	0352	0552	1016	1704		
OCTAL	0067												
OCTAN	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
ODEON	0322	0513	0111										
OEC ELECTRONIC	0196	0329	1494										
OKANO	0359	0227	0302	0513									
OLIDATA	1378												
OLIVETTI	1379												
OLMAL	0025	0236	0237	0513	0262	0322	0125	1659	1174	1639	0230		
OLYMPIA	1423												
OLYMPIC	0359	0424											
OMEGA	0415	0322	0262										
ONCEAS	0067	0359	0060										
ONDIOLA	0114	0236											
ONIDA	0302												
ONIEL	0359												
ONWA	0097	0074	0262	0415	0070	0556	0361	0077	0322				
OPERA	0540	0513											
OR - ON	0424												
ORAVA	0230	0513	0024	0541	0236	0111							
ORBISAT	0067												
ORBIT	0513	1657											
ORIENT	0359												
ORION	0043	0052	0065	0127	0141	0170	0195	0196	0236	0269	0300	0322	0329
	0352	0391	0407	0409	0418	0441	0447	0471	0541	0555	0557	0588	1004
	1009	1368	1422	1425	1623	1639	0262	0359	0415	0472	0513	0544	0556
	1251	0046	0119	0230	1059								
ORLINE	0540	0513											
ORMOND	0097	0043	0513										
ORSOWE	0025												

OSAKA	0195	0300											
OSAKI	0111	0513	0195	0043	0067	0262	1663	0322					
OSCAR	0236	0539											
OSIO	0075	0513	0262										
OSO	0262												
OSUME	0540												
OTAKE	0195	0300											
OTBITER	1657												
OTF	0236	1659	0046										
OTHER LINE	0067	0025	0435	0236	0047	0111	0046	0115	0197	0300	0083	0513	1652
	0103	1609	0157	0176	1656	0114	0336	0230					
OTION	0441	1059	0046	0230	0119								
OTTO VERSAND	0046	0047	0067	0083	0111	0114	0125	0127	0133	0140	0157	0162	0174
	0176	0177	0178	0189	0195	0197	0209	0230	0233	0236	0242	0296	0300
	0310	0311	0321	0326	0337	0351	0352	0359	0391	0409	0415	0418	0427
	0434	0435	0445	0495	0508	0513	0540	0555	1352	1609	1629	1632	1652
	1656	1683	1684	1695									
OVP	0513	0236											
PACIFIC	0513												
PAEL	1126												
PALLADIUM	0024	0069	0080	0083	0114	0148	0157	0174	0176	0209	0227	0295	0359
	0409	0513	0555	0588	1609	1631	1632	1636	0046	0540	0067	0162	0111
	1623	1656	0047	0230	1629	1016	0057	0236					
PALSONIK	0322	0067	0329	0302	0262	0359							
PANAMA	0067	0322	0236	0057	0540	0513							
PANASHIBA	0359												
PANASONIC	1423	0157	0260	0287	0310	0349	0402	0427	0518	1371	1411	1431	1609
	1626	1659	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1712	2027	4730	4754	4756
	4719	4718	4723	4715	0120	0236	0275	1273	1488	1652	2119		
PANAVISION	0236	0295	0322	0536	0505	1639							
PANAVOX	0067	0123	0359	0424	0572	1121	1131	1325	1326	1446	1447	1448	
PANDA	0310												
PANORAMA	0505	0067	0536	0262	0359								
PANORAMIC	0092												
PATHE CINEMA	0025	0067	0114	0204	0230	0237	0435	1659	1657				
PATHE MARCONI	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026	0236	0524
	1455	2131	4586	0404	1615	0378	0024						
PAUSA	0359												
PCM	0114	1639	0513	0236									
PEACOCK	0067	0046											
PEONY	0425	0527											
PERDIO	0513												
PERFEKT	0513												
PERSHIN	0204	0096											
PHILARMONIC	0060	0067											
PHILBIX	0230	0236	0114	0024	1619	0246	0025	0513	1654	0359	0043		
PHILCO	0024	0057	0060	0102	0115	0131	0149	0227	0298	0359	0374	0435	0513
	0572	1326	1611	1636	1659	0429	0428	0236	0541	0516	1694		
PHILEX	0024	0042	0046	0047	0052	0062	0065	0078	0079	0083	0090	0092	0094

	0095	0096	0103	0149	0153	0157	0162	0169	0184	0192	0217	0233	0280
	0310	0336	0351	0375	0378	0427	0469	0513	2319				
PHILIPS	0586	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352
	0391	0522	0536	0540	0584	0585	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	4784	4717	4715	4748	4775	4788	0236	0513	0541	0170	1248
	1278	0508	0375	0222	1025	0095	0209	1534	0149	0562	1635	0592	
PHOENIX	0236	0114	0513	0541	0115	0238	0046	0043					
PHONOLA	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
PIONEER	0046	1632	2345	0162	1508	1527	0474	0464	1222	0095	0302	0589	0170
	0119	4741	4747	4716	4733	4724	0120	0236					
PLANTRON	0359												
PLASMATECH	1383	1436											
PLATINIUM	1509												
PLAYDOR	0322												
PLAYSONIC	0123	0024	0237	0513									
POLYTRON	0513												
POP	0322	0095											
POPPY	0359												
PORTLAND	0209	1638	0471	0354	0236								
POWERPOINT	0540	0513	0549										
PRANDONI	0352	0441	0359	0115	0080	0025	0043	0170	1227	0097	0302	0592	1126
	0077	0083											
PRECISION	0067	0329											
PREMIER	1116	0322											
PRIMA	0043	0067	0359	0329	0505	0322							
PRIME	0043												
PRIMUS	0352												
PRINCE	0352	0441	0359	0115	0080	0025	0043	0170	1227	0097	0302	0592	1126
	0077	0083											
PRINCESS	0329	1425	0359										
PRINSTON	0141												
PRINZ	0082	0195											
PROCYON	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
PROFESSOR	0046												
PROFEX	0359	0435	0131	0298	0230	0162	1696						
PROFILINE	0043												
PROFILO	0236	0111	0513	0025	0242	0589	0170	0590	0229	0435	0352		
PROFITRONIC	0077	0540	1636										
PROLINE	0043	0295	0554	0375	0230	0418	1619	0170	0540	0513	0541		
PROSONIC	0236	1638	0415	0540									
PROTECH	0043	0236	0097	1420	0336	1631	0111	0074	1636	0067	0091	0230	0322

	0359	0374	0513	1357	1638	1639							
PROTON	0547												
PROVISION	0359	0513	0236	0409	0540	0354	1641	0390	1320	0322			
PROVISON	1641	1320	0209										
PUNKTAL	1323												
PVISION	1489												
PYE	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705											
PYGMY	0024	1621											
QUADRAL	0074												
QUADRIGA	0147	0584											
QUADRO	1504	0579	1410	1506	0552	0566	1502	0043	1112	1505	0074	1503	1423
QUALCRAFT	0329	0262											
QUASAR	0441	0359	0077	1383	0238	0075	0329	0136	1126				
QUEENFIDELITY	0060	0067	0111	0209	0236	0352	0354	0359	0361	0375	0502	0513	0545
	0554	0557	1390	1412	1449	1450	1453	1574	1601	1613	1644	1639	0544
	1139												
QUELLE	0024	0043	0046	0047	0057	0060	0065	0066	0069	0074	0075	0096	0097
	0102	0103	0108	0111	0123	0125	0136	0137	0140	0147	0148	0149	0157
	0162	0164	0174	0176	0184	0195	0196	0215	0222	0227	0230	0236	0242
	0259	0282	0287	0290	0295	0298	0300	0302	0310	0312	0322	0326	0329
	0337	0351	0352	0359	0375	0390	0391	0409	0418	0427	0431	0433	0434
	0467	0495	0508	0513	0516	0540	0541	0552	0555	0558	0592	0921	1126
	1373	1629	1632	1636	1637	1650	1651	1652	1654	1656	1657	1661	1676
	1677	0067	0077	0083	0094	0167	0197	0296	0339	0471	1352	1639	1649
	1653	1658	1672	1673	1674								
QUESTAR	0197	0149											
R. LINE	0540	0513											
RADIALVA	0236	0354	0540										
RADIOLA	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
RADIOMARELLI	0060	0024	0359	0077	0025	0115	0230	0111	0374	0236	1009	1639	1638
RADIONETTE	0066	0282	1626	1654									
RADIOSHACK	0547	0540	0513										
RADIOTONE	0336	0107	0359	0236	0111	0536	0352	0513	0322	1636	1638	0255	0589
	0227	0043	0102	0590									
RANK/RBM	1626	1696	0435	0295	0230	1695	1714	0298	1016				
RANK ARENA	0184												
REALISTIC	0547												
RECOR	0043	0236	0302	0074	0176	0513	1637	0540					
RECORD	0237												
RECTILIGNE	0540	0513											
RED STAR	0513	0589											
REDDER	0233	0237	0197										
REDIFFUSION	0052	0162											

REDO	0359	0354											
REDPOINT	0549												
REFLEX	1636	0043	0552	1639	0236	0097	0540	0513					
REGENTE	0359												
RELISYS	1383												
RENDER	0550	1511	1412	0417	1428	1469	1400						
REOC	0557												
REVOX	0176	0302	0540	0236									
REX	0052	0080	0106	0108	0111	0153	0158	0197	0222	0295	0352	0428	0429
	0440	0513	0541	1149	1181	1619	1623	1642	1653	1706	0062	0170	0236
	0242	0390	0435	0522									
RFT	0024	0077	1667	0336	0162	0592	1666	0262	1623	0242	0359	0363	0311
RHINEX	0561												
RICONH	0540	0513											
RITZ	0230												
RM 2000	0043	0552	1639	0236	0097	0540							
ROADSTAR	0236	0097	0043	0552	1603	1435	0076	0589	1623	0170	0541	1469	1646
	1453	0352	1636	0359	0141	0557	0528	1423	0262	1451	1400	1343	1525
	0556												
ROBERTS	0327												
ROBOTRON ELECTR	0024	0363											
RODEX	0540	0513											
ROSE&HOLIET	0539												
ROSITA	0359												
ROSNER	0067												
ROWA	0067	0043	0097	0322	0359	0236	0528						
ROWSONIC	0067												
ROYAL LUX	0556												
ROYAL	0359	0322	0262	0374	0236	0067	0556	0424	0543	1305	1420		
RUEFACH	0349	0043	0236	0077	0066	0336	0354	0162	0111	0391	0359	0435	0322
	0329	0513											
RUKOPIR	0540	0513											
RUNCO	1360												
SABA	0024	0025	0043	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0111	0119	0181
	0164	0229	0236	0242	0354	0359	0455	0524	0435	0513	1045	1626	1603
SAGEM	0073	1552	0544										
SAINEL	0230												
SAISHO	0065	0300	0196	0418	0447	0230	0557	0067	0262	0391	0170	0083	0354
	0237	0111	0322										
SAITO	0052	0062	0083	0147	0162	0178	0203	0204	0251	0252	0431	0433	0539
	1626	1654	1703	2356	4340	4341	0137	0352	0552	1016	1704		
SAIVOD	0043	0236	0540	0513									
SAKAI	0067												
SAKIO	0322	0359	0354										
SAKURA	0359	0547											
SALORA	0052	0075	0080	0082	0083	0137	0147	0162	0170	0178	0192	0236	0252
	0390	0431	0433	0539	0556	1016	1659	1702	1703	1704	0067	0290	0352
	0558	0592											
SAMBERS	0136	0196	0077	0238	0075	0329	1126	0025	1124	0237	0131		
SAMPO	0046	1489											

SAMSUNG	1382	0064	0067	0075	0082	0111	0170	0209	0227	0296	0312	0322	0352
	0359	0375	0384	0422	0453	0513	0515	0528	0542	0544	0547	0565	1309
	1328	1356	1403	1404	1405	1416	1604	1644	1645	1657	1658	2066	4267
	4717	4720	4718	4719	0120	0236	0594	1097	1402	1596	2097	4266	
SAND	0170												
SANDOR	0052	0062	0083	0147	0162	0178	0203	0204	0251	0252	0431	0433	0539
	1626	1654	1703	2356	4340	4341	0137	0352	0552	1016	1704		
SANDRA COLOR	0025	0067											
SANKYO	0236	0358											
SANSUI	0043	0236	0097	1587	1375	1335	1339	0561	0415	0070	0322	0588	1665
	1237	0359	1636	1423	0424	1469	0544	0513	0539	0541	1340	0540	0557
	0149												
SANWA	0024	0043	0123	0149	0184	0197	0227	0290	0312	0314	0363	0373	0375
	0539	1360	1373	1423	1657	1658	1661	1668	1669	1670	1671	0065	0066
	0115	0359	0444	0571	0589	1208	1667	3101					
SANY	0095												
SANYO	0024	0065	0066	0115	0123	0149	0184	0197	0227	0290	0312	0314	0359
	0363	0373	0444	0539	0571	0589	1208	1373	1658	1661	1667	1668	1669
	1671	3101											
SAR	0083	0513	0067										
SATRONIC	0057												
SATUM	0114	0513	0236	0359	0136	0238	0025	0077	0354	0227			
SAUBERS	0136												
SAVE	0540	0513											
SAVVILLE	0043	0065	0127	0141	0170	0195	0196	0236	0262	0269	0300	0322	0329
	0352	0359	0407	0409	0415	0418	0447	0471	0472	0513	0544	0555	0556
	0557	0588	1009	1251	1368	1422	1425	1623					
SBR	0024	0042	0046	0067	0111	0119	0120	0133	0153	0157	0302	0352	0391
	0522	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481
	1557	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1623	1629	1630	1631	1632	1633
	1672	1705	0513	0541	0170	1248	1278	0508	0375	0222	0236	1025	0095
	0209	1534	0149	0562	1635	0592							
SCHAUB LORENZ	0043	0052	0062	0097	0111	0147	0162	0178	0227	0236	0252	0322	0354
	0359	0374	0384	0400	0424	0431	0433	0435	0508	0513	0557	1393	1400
	1459	1469	1475	1489	1603	1626	1636	1638	1639	1654	0114	0192	0290
	0539	0541	0558	0589	0592	1631	1653	1703	1704				
SCHNEIDER	0042	0043	0067	0077	0080	0097	0111	0115	0125	0133	0141	0153	0170
	0209	0222	0230	0236	0262	0272	0298	0302	0329	0352	0359	0374	0391
	0415	0434	0513	0533	0544	0592	1269	1423	1426	1496	1516	1533	1623
	1636	1639	1648	1659	2008	2395	4551	0024	0046	0119	0120	0157	0522
	0536	0540	0584	0585	0586	1317	1364	1366	1380	1383	1415	1481	1557
	1561	1605	1607	1617	1618	1619	1629	1630	1631	1632	1633	1672	1705
	0083	0196	2058	4367	0541	1248	1278	0508	0375	1025	0095	1534	0149
	0562	1635											
SCOTLAND	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0136	0170	0196	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552
	1659	0153	1651	0108	0115	0131	0238	0046	0374				
SCOTT	0114	0236	1635	1639	1317	1638	0547	0327					
SEARS	0024	0043	0123	0149	0184	0197	0227	0290	0312	0314	0363	0373	0375
	0539	1360	1373	1423	1657	1658	1661	1668	1669	1670	1671	0065	0066

	0115	0359	0444	0571	0589	1208	1667	3101					
SEAWAY	0043												
SEDIP	0025	0067	0114	0204	0230	0237	0435	1659	1657				
SEELVER	0043	0540	0513										
SEG	0043	0046	0057	0067	0077	0097	0123	0131	0209	0230	0236	0252	0262
	0322	0329	0332	0359	0363	0435	0513	0552	0555	1227	1423	1639	1659
	0540	0149	1412	1667									
SEI	0024	0043	0077	0115	0127	0169	0170	0192	0195	0196	0222	0262	0236
	0295	0300	0352	0359	0391	0409	0471	0528	0555	0556	0581	0588	1009
	1022	1422	1425	1430	1433	1434	1565	1622	1623	1624	1639	0269	0418
	0447	0502	0513										
SEIGA	0024	0043	0047	0065	0103	0149	0197	0230	0353	0354	0359	0425	0527
	0547	0567	0559	1379	1637	1644	1661	1691	1692	0209	0429		
SEIKO	0354												
SEITECH	0556												
SELECO	0052	0080	0106	0108	0111	0153	0158	0197	0222	0295	0352	0428	0429
	0440	0513	0541	1149	1181	1619	1623	1642	1653	1706			
SELECT	0043	0097											
SELTEN	1432												
SEMP	0337												
SENCORA	0359												
SENDAY	0236												
SENTRA	1608	0262	0207	1648									
SERINO	0073												
SET	0236	0513	0435										
SETRON	0359												
SHARP	0067	0149	0197	0241	0311	0321	0445	1307	1421	1429	1615	1624	1682
	1683	4714	4739	4775	4730	1423	1479						
SHINTOM	0043	0513											
SHINTOSHI	0513	0540											
SHIVAKI	0311	0540	0513	0230	0111	1623							
SHIWAN	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
SHNIED	0322												
SHORAI	0195	0300											
SHOV	0359	0513	0236	0415	0322	0067							
SIAREM	0025	0115	0077	0024									
SICANTIC	0052	0075	0082	0083	0123	0137	0147	0162	0170	0178	0192	0252	0390
	0431	0433	0539	0556	1016	1703	1704	1713	0236	0352	0558	0592	
SICATEL	0237	1659											
SICE	1652												
SIDEC	0230												
SIEL	0230												
SIEMENS	0039	0069	0102	0103	0148	0157	0184	0236	0329	0335	0351	1373	1609
	1651	1652											
SIERA	0170	0540	0513										
SIESTA	1657	0336	0111										
SILMA	0513												
SILVA	0149	0359	0123	0302	0322	0298	0513	0329	0111				
SILVER	0149	0262	0513	0540	0322	0359	0327	0195					

SIMATEC	0043	0052	0065	0127	0141	0170	0195	0196	0236	0269	0300	0322	0329
	0352	0391	0407	0409	0418	0441	0447	0471	0541	0555	0557	0588	1004
	1009	1368	1422	1425	1623	1639	0262	0359	0415	0472	0513	0544	0556
	1251												
SIMTEL	0111	0262	0322	0424	0133	0513							
SINGER	0236	0359	0077	0060	0115	1227	0025	0024	0513	0067	1311	0429	0111
	0415	0540	1335	1638	0170								
SINOTECH	0322	1084	0561	0374	1251								
SINUDYNE	0024	0043	0077	0115	0127	0169	0170	0192	0195	0196	0222	0262	0236
	0295	0300	0352	0359	0391	0409	0471	0528	0555	0556	0581	0588	1009
	1022	1422	1425	1430	1433	1434	1565	1622	1623	1624	1639	0269	0418
	0447	0502	0513										
SIREL	0025												
SKANTIC	0075	0082	0083	0123	0137	0147	0162	0170	0178	0192	0236	0252	0352
	0390	0431	0433	0539	0556	0558	0592	1016	1703	1704	1713		
SKAY	0540	0513	0424										
SKY LINE	0141	0067											
SLAVA	0067												
SLIDING	1549	1516	1555	0556	1383	1543	1453	2008	2395	1496	4551	1426	1569
	1564	1566	1412										
SMARAGD	0549												
SMR	0025	0077	0236										
SNR	0025	0236	0077										
SOGERA	0114												
SOLAVOX	1654	1713	0162	0082	1648	0431							
SOMBER	0024	0025	0096	0111	0204	0237	0490	0540	1611	1659	1667	0136	0057
SONICX	0236												
SONIKO	0236	0540											
SONITRON	0067	0024	0539	0290	0123	0589							
SONNECLAIR	0540	0513											
SONOKO	0043	0123	0236	0359	0322	0513	1636	0505	0424	0111	0557		
SONOLOR	0162	0431	1626	0252	0433								
SONORO	0322	0513	0111	0359	0236								
SONTEC	0359	0236	1657	1639	0513	0125							
SONY	0495	0065	0140	0149	0174	0215	0339	0373	0513	0530	0785	1084	1352
	1356	1470	1471	1474	1528	1530	1656	1672	1673	1674	1675	1676	1677
	3108	4748	4730										
SOUND COLOR	0097	0043	0236	0143	0589	0415	0127	1638	0170	1415	1603	0322	1636
	0557	0141											
SOUND DESIGN	0547												
SOUNDMASTER	0359												
SOUNDVISION	0077	0513	0262										
SOUNDWAVE	0074	0322	0513										
SOUTHERN CROSS	1614												
SOWTECH	1657												
SPARKLE	0513												
SPECTRA	0236	0322	0354										
SPECTRUM	0547												
SPORT GENEXXA	0025	0043	0067	0083	0111	0114	0136	0170	0196	0227	0230	0236	0322
	0354	0359	0435	0513	0541	0542	1619	1636	1637	1639	1654	0295	0552

[illegible]

TELECOR	0540	0513											
TELEFAC	0359												
TELEFUNKEN	0051	0092	0094	0095	0102	0107	0111	0119	0141	0164	0229	0242	0378
	0513	0524	0528	0540	0566	0579	1191	1269	1301	1616	1650	0359	0241
	0354	1376	0562	0561	1045	1700	0057	0435					
TELEFUSION	0540	0513											
TELEKTRON	0359	0077											
TELEMASTER	0513												
TELEMEISTER	0540												
TELEOPTA	0359												
TELEPAC	0359												
TELEPOINT	0236												
TELERENT	0133	0176											
TELESONIC	0513	1338											
TELESTAR	0074	0359	0322	0536	0336	0111	0302	0236	0589	0590			
TELESYSTEM	1548	1475	1400	2008	2395	1496	4551	1426					
TELETECH	0236	0097	0043	0057	0359	0540							
TELETON	0067	0108	0153	0158	0083	0149	0295						
TELEVIEW	0540	0513											
TELEXA	0077												
TELKOM	0513	0099	0236										
TELRA	0111	0513	0589	0242	0590	0229	0435						
TEMCO	0195	0300											
TEMPEST	0540	0513	0067	0359	0262								
TENNESSEE	0540	0236											
TENSAI	0043	0046	0060	0066	0067	0077	0097	0111	0114	0195	0209	0230	0236
	0238	0262	0282	0302	0352	0354	0359	0415	0513	0540	1612	1632	1636
	1639	1659	0329	0541	1619	0127							
TENSON	0114	0359											
TERAFFUX	0025												
TESLA	0024	0230	0046	0236	0415	0262	0237	0528	0352	0043	0295	0541	0592
	0209	0170	0111	0513	0073								
TETTRAN	0114	0230											
TEVION	0209	0097	0043	0557	0590	1603	0513	1377					
TEXET	0067												
TFT	1493												
THES	1440	1600											
THOMAS	0544												
THOMSON	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026	4725	4786
	4753	4781	0120	0236	0524	1455	2131	4586	0404	1615	0378	0024	
THORN	0042	0046	0047	0051	0052	0062	0065	0066	0067	0083	0092	0095	0096
	0103	0107	0111	0123	0149	0157	0162	0170	0174	0184	0189	0192	0196
	0197	0207	0209	0215	0217	0222	0229	0230	0237	0242	0246	0254	0259
	0282	0290	0302	0311	0312	0314	0316	0326	0337	0339	0358	0359	0375
	0378	0390	0427	0455	0495	0513	0524	0527	0539	0540	0541	1076	1191
	1352	1608	1616	1632	1636	1637	1638	1648	1652	1654	1656	1663	1668
	1674	1687	1700	1713	0322								
TICSONIC	0067												
TIME	1537	1489	1400										

TINY	1535												
TMK	0196	0547											
TOBISHI	0262	0359	0384	0195	0067	0322							
TOBO	0322	0359											
TOKAI	0114	0322	0359	0236	0435	0540	0043						
TOKIWA	0114	0322	0359	0236	0435	0540	0043						
TOKO	0513												
TOMASHI	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073	0556	0236
	0415												
TOMITA	0067												
TOP VISION	0230	0513	0435	0238	0336								
TOPLINE	0097	0043											
TOPSHOW	0561	0322											
TORRE	0051	0055	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0119	0136	0164	0181	0229
	0230	0242	0455	0549	0732	1045	1435	1445	1478	1625	2026	0236	0524
	1455	2131	4586	0404	1615	0378	0024						
TOSHIBA	0386	0043	0197	0207	0259	0296	0337	0351	0467	0523	0557	1423	1466
	1608	1678	1681	1694	4723	4783	4714	4720	4730	4747	4767	4750	0236
	1405	1637	3144	0149	2012	0271	1276	0157	1419				
TOWADA	0230	0077											
TOYOSI	0237												
TRANS CONT.	1425	0588	0043	0097	1437	1434	1453	1569	1452	0170	1383	1564	0513
TRANSONIC	0513	0322	1607	0536	0528	0175							
TREVI	0197	0359	0424	1549	0149	0230	1525	1343					
TRIAD	0540	0237	0513	0111									
TRIDENT	0067												
TRILUX	0097	0209	0236	0336	0521								
TRISTAR	0322	0262	0374	0046									
TRIUMPH	0176	0196	0136	0540	0513								
TRIVISION	0359	1490											
TSOSHI	0556	0544	0424	0262	0067	0236	0359	0415	0073	1420			
TSOSHO	0544	0043	0424	0262	0359	1638	1420	0067	0209	0070	0073		
TTR	1457	1455											
TV STAR	1696												
TVD	0043												
UHER	0043	1149	0083	0080	0114	0513	0108	0236	0077	0153	0238	0176	0133
	0540	1126											
ULTRAVISION	0237	0290											
ULTRAVOX	0067	0080	0115	0125	0077	0111	1639	0236	0025	0354	0513	0409	0189
	0050	0024											
UNDERWOOD	1391												
UNIC LINE	0540	0513											
UNIC RADIO	0123	0025	0067	1659	0435	1657	0236	0513	0237				
UNIMOR	0114	0236	1657	0336	0153								
UNITED	0097	0557	0336	0541	1603	1423	1400	1657	0145	0043	0141		
UNITRON	0595												
UNITRONIC	0359												
UNIVERSAL	0540	0513											
UNIVERSUM	0024	0043	0046	0047	0057	0060	0065	0066	0069	0074	0075	0096	0097
	0102	0103	0108	0111	0123	0125	0136	0137	0140	0147	0148	0149	0157

	0162	0164	0174	0176	0184	0195	0196	0215	0222	0227	0230	0236	0242
	0259	0282	0287	0290	0295	0298	0300	0302	0310	0312	0322	0326	0329
	0337	0351	0352	0359	0375	0390	0391	0409	0418	0427	0431	0433	0434
	0467	0495	0508	0513	0516	0540	0541	0552	0555	0558	0592	0921	1126
	1373	1629	1632	1636	1637	1650	1651	1652	1654	1656	1657	1661	1676
	1677	0067	0077	0083	0094	0167	0197	0296	0339	0471	1352	1639	1649
	1653	1658	1672	1673	1674								
UNIVOX	0024	0237	1659	0162	0540	0236	0060	0513					
UNK	0097	1435	1636	0025	0557	0236	0375	0230	0043				
URANIA	0136	0196	0077	0238	0075	0329	1126						
URANYA	0114	0513	0236	0359	0136	0238	0077	0025	0354	0227			
UTAX	0067	0359											
VANGUARD	0123	0083	0114	0359									
VASILINEC	0359												
VECO	0359	0111											
VENTANA	0043												
VESTEL	0042	0043	0057	0083	0097	0230	0236	0298	0513	0552	1423	1631	1636
	1639	0540	0227	0391									
VEXA	0424	0359	0067	0513									
VICEROY	0329	1082	0067	0322									
VIDECON	0046												
VIDEO 7	1412												
VIDEOLOGIC	0262	0067	0322										
VIDEOMAC	0067	0322											
VIDEON	0236												
VIDEOSAT	0057	0125											
VIDEOSYSTEM	1636	0540											
VIDEOTON	0043	0060	0067	0097	0111	0119	0178	0290	0302	0374	0391	0435	0441
	0540	1423	1635	1659	0230	0095	0236	0237	0298	1632	0513		
VIDESON	0230												
VIDIKRON	0359	1662	1661	0114	0077	1647							
VIDION	0359												
VIDITAL	0322												
VISA ELECTR	0024	0025	0039	0042	0043	0046	0047	0049	0050	0051	0052	0055	0057
	0058	0060	0062	0064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0073	0075	0076
	0077	0078	0079	0080	0082	0083	0089	0090	0092	0094	0095	0096	0097
	0102	0103	0105	0106	0107	0108	0114	0115	0119	0120	0123	0125	0127
	0131	0133	0136	0137	0141	0146	0147	0148	0149	0153	0157	0158	0162
	0164	0165	0167	0169	0170	0174	0176	0178	0181	0184	0189	0192	0195
	0197	0203	0204	0207	0209	0215	0217	0221	0222	0223	0227	0230	0233
	0236	0237	0242	0246	0247	0251	0252	0254	0259	0262	0266	0269	0272
	0275	0276	0277	0282	0285	0287	0290	0295	0296	0298	0300	0302	0310
	0311	0312	0314	0316	0321	0322	0326	0329	0335	0336	0337	0338	0339
	0341	0342	0344	0349	0351	0352	0353	0354	0356	0358	0359	0361	0363
	0372	0373	0374	0375	0377	0378	0384	0386	0390	0391	0398	0400	0407
	0408	0409	0414	0415	0418	0422	0424	0425	0427	0428	0429	0430	0431
	0433	0434	0435	0440	0444	0445	0447	0455	0460	0462	0467	0469	0471
	0472	0473	0478	0490	0495	0496	0497	0499	0502	0505	0508	0513	0515
	0516	0527	0528	0529	0530	0539	0540	0541	0542	0544	0545	0547	0549
	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0564	0565	0585	0588	0614	0656	0683

	0684	0694	0697	0701	0721	0724	0728	0733	0734	0735	0738	0739	0744
VISIOLA	0025	0067	0114	0204	0230	0237	0435	1659	1657				
VISION 2000	0043	1636	0236	0114	0359	0540	0322						
VISION MAGIC	1412												
VISIONREX	0025												
VISIOSAT	1599												
VISTA	0042	0046	0047	0051	0052	0062	0065	0066	0067	0083	0092	0095	0096
	0103	0107	0111	0123	0149	0157	0162	0170	0174	0184	0189	0192	0196
	0197	0207	0209	0215	0217	0222	0229	0230	0237	0242	0246	0254	0259
	0282	0290	0302	0311	0312	0314	0316	0326	0337	0339	0358	0359	0375
	0378	0390	0427	0455	0495	0513	0524	0527	0539	0540	0541	1076	1191
	1352	1608	1616	1632	1636	1637	1638	1648	1652	1654	1656	1663	1668
	1674	1687	1700	1713	0322								
VISTAR	0203	0431											
VORTEC	0145	0540	0513										
VORTEX	0145												
VOXSON	0024	0080	0136	0322	1223	0556	1227						
VSM	0181												
WAGNER	0236	0114	0513	0125	0077	1654							
WALKIE	0153	0295											
WALKVISION	0043												
WALLIS	0042	0046	0047	0052	0057	0062	0065	0066	0067	0083	0092	0094	0095
	0096	0103	0108	0111	0114	0133	0149	0157	0162	0174	0176	0178	0195
	0227	0236	0242	0290	0322	0351	0352	0359	0390	0391	0418	0513	0539
WALTHAM	0043	0060	0067	0097	0111	0119	0178	0290	0302	0374	0391	0435	0441
	0540	1423	1635	1659									
WATSON	0043	0046	0080	0097	0105	0114	0115	0196	0209	0236	0262	0322	0359
	0513	0536	0552	1636	1639	1651	0106	0127					
WATT RADIO	0227	0077	0115	0060	0298	0067	0513	0359	1657	0238			
WATT TADIO	0067	0374	1009	0238	0237	0513	0222	0115	1657	0077			
WEGA VISION	0149	0024											
WEGAVOX	0043	0236	0374	0359	0555	0556	0302	0322	0528	0540	0141	0097	0057
	0592	0125	1227	0298	0336								
WELLFUND	0424												
WELLINGTON	0043												
WELTBlich	0236	1646	0114	0541	1636	1638	0513						
WELLTECH	0557												
WELTBlich	1639	0513	0540	0114	0236	1638	1646						
WESTON	0435	0540	0424										
WESTWOOD	0043	0540	0170	1338									
WHARFEDALE	0540	0170	1338										
WHITE WESTHINGHOUSE	0067	0077	0083	0108	0114	0115	0131	0136	0153	0227	0230	0236	0295
	0322	0359	0374	0424	0435	0513	0541	1149	1635	1636	1639	1658	1659
	1425	1638	1619										
WILSON	0043												
WINDSOR	0043	0097	0513										
WINDSTAR	0042	0046	0047	0051	0052	0062	0065	0066	0067	0083	0092	0095	0096
	0103	0107	0111	0123	0149	0157	0162	0170	0174	0184	0189	0192	0196
	0197	0207	0209	0215	0217	0222	0229	0230	0237	0242	0246	0254	0259
	0282	0290	0302	0311	0312	0314	0316	0326	0337	0339	0358	0359	0375

[illegible]

[illegible]

BONDSTEC	2315												
BOSCH/BAUER	0377	2345	0275										
BRANDT ELECTRONIQUE	0169	0455	2301	0395	0537	2335	0404	0320	2360				
BRAUN	0275												
BRIONVEGA	2345	0169	0395	0345	2356								
BRUNS	2329	0372	2315										
BSR	0195	2351	2328	0323									
BUSH	0323	2329	0383	0372									
CALIFORNIA	2345	0277	0323	0383	2315	2356	0469						
CANDLE	0277	0547	0430	0272									
CANON	2351	0275											
CAPEHART	2315												
CARYONSE	0460	0522	0341	2345	0333	0275	2325	0212	2367	1463			
CASIO	0272												
CASONIO	0460	0169	2356	0469									
CATRON	2315												
CGE	0169	0212	2356	0463	0272								
CGM	2353	2315	0372	0277	2356	0383							
CIE	0372	0323											
CIMLINE	0372	0323											
CITIZEN	0277												
COFADEL	0169	0455	2301	0395	0404	2335	0537	0320	2360				
COMBITECH	0323	2377	2351	0195	2328	0460	0272						
COMMEX	0212												
CONCERTO	0277	0547	0272	0430									
CONDOR	2315	0383	2356	0469	2355								
CONTIN.EDIS.	0169	0455	2301	0395	0404	2335	0537	0320					
CORVUS	0272												
CRAIG	2319	0212											
CROWN	2315	0383	0381	2388	0271	0372							
CTC CLATRONIC	2315												
CXC	0271	2351	2358	0272	0383	0372	2356	0323					
DAEWOO	0383	2315	0533	2353	0537	2388	0341	0271	3222				
DAIGO	0212	2315											
DAINICHI	0212												
DANSAI	0372												
DATRONIC	0383	2315	0533	2353	0537	2388	0341	0271	0277				
DAYMTER	0169	2356	0277										
DAYTRON	2388	0383	2315										
DAYTRONIC	0383	2315	2353	0533	0341	0271	0277						
DE GRAAF	2356	0469	0333	0344	2345								
DECCA	0169	2345											
DEMACOLOR	2356												
DENTAL	2345	0277	0323	0383	2315	2356	0469						
DENVOO	0212												
DEUTSCH	0383												
DHS	0272												
DIGITECH	0372												
DIXI	2328	0272											
DOMLAND	0372	0469	0383	0271	2315	0272	0341	0460	2345	0169			

[illegible]

GENERAL	0323	2315	0271	0430	0272								
GENERAL ELECTRIC	0212												
GOLDHAND	0372	2329											
GOLDMEDAL	0272	0372											
GOLDSTAR	0277	0547	0272	0430									
GOLDTECH	0372												
GOLDVISION	2315	2356	0383	0372	0469								
GOODMANS	0460	0383	0372	0333	0272	0212	2315	0533					
GR 15	0372												
GRAETZ	2356	0469	0169	0341	0372	0212	0280						
GRANADA	2345	0275	0277	2356	0333	0372	0272	0169					
GRANDEN	2345	0277	0323	2315	0383	2356	0469						
GRANDIN	0533	0383	0277										
GRENADIER	0383												
GRONIC	0372												
GRUNDIG	0377	0381	0465	0460	2371	0275							
GTT	0469												
HANSEATIC	0372	0430	0195	0377	2345	0277	0460						
HANTAREX	0277												
HARMAN KARDON	0353	2320											
HCM	2315	0372											
HELECTRONIC	2345	0277	0323	0383	2315	2356	0469						
HIFIVOX	0169	0455	2301	0404	0395	2335	0537	0320	2360				
HIGHIWA	0372												
HILINE	0277												
HINARI	2351	0372	2328	2329	2358								
HISAWA	0323												
HISHITO	0271	0169	2365	0467									
HITACHI	0169	0344	0272	0460	2319	3221	3220	3223					
HMA	0169												
HORIZONT	0460	0522	0341	2345	0275	2325	0212	2367	1463				
HYPER	0372												
HYPSON	0372	0323											
IMPERIAL	2356	0272	0212	0463									
INGERSOLL	2328												
INNO HIT	0372	2345	0212	2399	0383	0463	2315						
INTERBUY	0372	0277											
INTERFUNK	2345												
INTERNATIONAL	0277	0533											
INTERVIDEO	0272	0277	2315										
INTERVISION	0430	0272	0372	2329	0383								
ITT	2356	0469	0169	0341	0372	0212	0280						
ITV	0277	0383	2315										
JASON	0277												
JEC	0271	0169	2365	0467									
JENSEN	0169												
JINN SONIC	0383												
JOHN PLAYER	2315												
JOHNSON	0277												
JVC	0167	0169	0404	2385	0395	3219	3223						

[illegible]

[illegible]

OTTO VERSAND	0383												
PALLADIUM	0323	0344	2351	2356	0341	0430	2345	0169	0272	2328	2319	0372	0345
	0277												
PALSONIK	0323	0272	0277										
PANASONIC	0275	0402	0166	0573	3226								
PANAVOX	2393	2394	0383										
PANORAMA	0277	0383											
PATH?MARCONI	0169	0455	2301	0404	0395	2335	0537	0320	2360				
PCM	0277												
PENTASONIC	2315												
PERDIO	0323	0272											
PHILCO	0430	0212	0272	0169	2356	0463							
PHILIPS	0460	0522	0341	2345	0333	0275	2325	1463	2367	3220	3223		
PHOENIX	2315	0383	2356	0277									
PHONOLA	0460	0522	0341	2345	0333	2325	0272	2367	1463	0275			
PIONEER	0341	0169	0344	2345	0460	3219	3220						
PLAYSONIC	2356												
PORTLAND	0533	0383	2353	0277	2315								
PRINZ	0195												
PROCYON	0460	0522	0341	2345	0333	0275	2325	0212	0272	2367	1463		
PROFEX	2329	0372	0341										
PROLINE	0272	2345	0372	0533									
PROSCO	0272	0277	0533										
PYE	0460	0522	0341	2345	0333	2325	0275	0212	0272	2367	1463		
QUALCRAFT	0212	0272											
QUARTZ	2356												
QUASAR	0277	0212											
QUEENFIDELITY	0383	2315	0533	2353	0537	2388	0341	0271	0277				
QUELLE	0275	2356	0372	2351	2305	2319	2345	2328	0169	0065	0212	0341	0280
	0277	0344	0323	0272	0271	0430	0469						
QUESTAR	2315												
RADIALVA	0372	0277	2345										
RADIOLA	0460	0522	0341	2345	0333	0275	0212	0272	2367	1463	2325		
RADIOMARELLI	2356	0169	0277										
RADIONETTE	0277												
RANK / RBM	0372												
RANK ARENA	0169												
REALISTIC	0275	0333	0469	2356	2319	0277	0272	0212					
REDO	0383	0381											
REX	0395	0169	0404	0345	0453	0377	0533	2315	2351	0277	2325	0383	2388
	0469												
RFT	2329	0372	2315										
RM 2000	0272												
ROADSTAR	0272	2392	0212	0277	0372	0383	0460	0533					
ROYAL	2315	0372											
RUEFACH	0372	0383											
SABA	0169	0404	0455	0537	0395	2301	0320	2360	2321				
SAISHO	2351	0272	2328	0323									
SAITO	0460	0169	2356										
SALORA	0345	2359	0469	2356	2319	0169	2384	2320	0280				

SAMSUNG	0212	0463	0271	0453	2356	3221	3220						
SAMURAI	2315												
SANDOR	0460	0169	2356										
SANSUI	0169	0372	0353	0323	2305								
SANWA	2356	0469	0531	2366									
SANYO	2356	0469	0531	2056	3218	3219	3222						
SATUM	2353	0277	2356										
SAVEMA	0277												
SAVILLE	0323	2377	2351	0195	2328	0460	0272						
SBR	0460	0522	0341	2345	0333	2325	0275	0212	0272	2367	1463		
SCHAUB LORENZ	0272	2356	0323	0277	0533	0469							
SCHNEIDER	0344	2345	0341	2319	0277	0460	0169	0272	0372	0533	0395	0522	0333
	0275	2325	0212	2367	1463								
SCOTLAND	2345	0277	0323	0383	2315	2356	0469						
SCOTT	2356	0277											
SEARS	2356	0469	0531	2366									
SEG	0272	0212	0372	0533	2329								
SEI	0341	0323	2372	2351	2345	2328	0460						
SEIGA	0533	2384	2386	2320	0353	0527	0460						
SEITECH	0323												
SELECO	0395	0169	0404	0345	0453	0377	0533	2315	2351	0277	2325	0383	2388
	0469												
SENTRA	2315	0277	0372										
SETRON	0372	2315											
SHARP	0272	0333	0277	2308	0348	3218	3217						
SHINKO	0272	0372											
SHINTOM	0469	0372	0272										
SHIVAKI	0277	2364											
SHIWAN	0372												
SICANTIC	2345	2384	0469	2356	0280								
SIEMENS	0377	2319	2356	0469	0381								
SILVA	2315	0277	2319	0430									
SILVER	0383	2356											
SIMATEC	0323	2377	2351	0195	2328	0460	0272	2372					
SIMKO	0272												
SINGER	0271	2356	0212										
SINUDYNE	0341	0323	2372	2351	2345	0460							
SKANTIC	2345	2384	0469	2356	0280								
SOLAVOX	2315												
SONAMEC	0272												
SONOKO	2315	2356	0383	0372	0469								
SONORO	0372												
SONTEC	0277	0383											
SONY	0458	2336	2369	0065	0342	2387	0494	0339	2366	2202	3216		
SPECIAL	0277												
SPORT GENEXXA	2345	0277	0323	0383	2315	2356							
SSANGYONG	0212	0463	0271	0453	2356								
SSS	0478	0272	0372										
STAG	0372												
STANDARD	2315												

[illegible]

[illegible]

A TREND	2056	2087											
ACEC	2037	2164	2136	2004	2054	2161	2162	0352	2182	2056			
AEG	2081	0923											
AFK	2237												
AFREEY	2087												
AG	2178												
AGB	2026	0051	0924										
AIM	2034	0911	2040										
AIRIS	2152	2170											
AIWA	0921	0925	2051	2099	2239	2053	2238						
AKAI	2081	2070	2039	2250	2260	2199	2170	2038	0923	2422	2421	2429	2427
	2432	2486											
AKITA	2103	2230	2072	2041									
AKTRON	2012												
ALBA	2090												
ALCO	0923												
ALKOS	2012												
ALL TEL	2019	2175	2080	2095	2061								
ALTEK	2040	9017											
AMSTRAD	2038	2123	2084	0921	0922	2109	2062	2006	2007	0923	2169	2059	2019
	2216	2165	2158	2228	2229	2259	2236						
ANSONIC	2060	2280											
APEX	2252	2184	0922	2067									
AQP	2003	2004	2089	0221	2268								
ARC EN CIEL	2026	2029	2131	0924									
ARCAM	2092												
ARISTONA	2037	2164	2136	2004	2054	2161	2162	2056	2182				
ASCOMTEC	2159												
ASTHON	2292												
ATLANTIC	0921												
AUDIOLA	2129	2199	2171	2194	2220	2165	2065	2064	2170				
AUDIOSONIC	2039												
AUTOVOX	0921												
BASIC LINE	0921												
BEKO	0921												
BELLAGIO	2094												
BENSTEN	2061	2242											
BEST	2195												
BIG BEN	0020												
BLOOM	2074	2088											
BLUE SKY	0921	0925	2088	2049	2059	2154	2235						
BOCA	2038	2123	2084	0921	0922	2109	2062	2006	2007	0923	2169	2019	2059
	2236	2216	2158	2192	2259	2228	2229						
BOMAN	2248												
BOSE	2253												
BRAIN WAVE	2019												
BRANDT ELECTRONIQUE	2026	2029	2131	0924									
BUSH	0921												
CALIFORNIA	0921												
CANDLE	0925	2072	2101	0277	0547								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RED STAR	2081	2019	2079										
REVOX	2004												
REVOY	2034												
REX	0921												
RICHMOND	2059	2276											
RIMAX	2224	2159											
ROADSTAR	2027	2007	0921	0922	2237	2185	2145	2039	2034	2260	2199	2047	2071
	2118	2046											
ROTEL	2022												
RUEFACH	2034	2019											
SABA	2026	0051	0924										
SAIVOD	2060												
SAMBERS	2066												
SAMSUNG	2097	2052	2066	1382	2130	2102	2180	2056	2496	2405	2485	2490	2397
	2447	2457	2418	2462	2464	2467	2482	2444					
SAMY	2075	2076											
SANSUI	2103	2090	2069	0911	2046	2084	2017	0910	2197	2015	2018	2019	2188
	2196	2032	2055	2016									
SANYO	2025	2048	2414	2416	2422	2427	2472	2486					
SAVVILLE	2103	2072	2041	2230									
SBR	2037	2164	2136	2004	0352	2182	2054	2056	2162	2161			
SCANMAGIC	0922												
SCANSONIC	0921												
SCHAUB LORENZ	0921	2083	2204	2004									
SCHNEIDER	2232	0924	2088	2069	2060	2055	0923	0921	2080	2037	2164	2136	2004
	0352	2182	2054	2056	2162	2161							
SCHWAIGER	2041												
SCOTLAND	0921												
SCOTT	2049	2059	2118	2249	2212	2213							
SEARS	2025	2048											
SEG	0921	2072	2087	0910									
SEI	2103	0916	2117	2146									
SEIGA	0921	2427											
SEIKO	0921												
SEITECH	2090												
SELECO	0921												
SHARP	2160	2138	0921	2042	2041	0333	2298	2119	2409	2427	2416	2486	
SIGMATEK	2019	2190											
SIMATEC	2103	2072	2041	2230									
SINGER	2015												
SINUDYNE	2103	0916	2117	2146									
SKYMASTER	0922												
SLIDING	2244												
SLIMLINE	2088												
SM ELECTRONICS	0922	0910											
SONY	2182	2241	2053	2099	0020	2181	2137	2202	2428	2438	2459	2441	2446
	2440	2424	2473	2475	2465	2442							
SOUND COLOR	2201												
SOUNDMASTER	0910	2029											
SPORT GENEXXA	0921												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DISTRA	4338												
DISTRATEL	4161	4529	4507	4335	4141	4336	4140	4149	4508	4533	4540	5001	5002
	5012	5014	5015	5016									
DMSIS	4056												
DNT	4386	4142	0703										
DRAGON BOX	4281												
DRAKE	4269	0614	0740	4351	4541	4338							
DREAMBOX	4362	4285	4284										
DYNASAT	0674	4473	4205										
DYNATRON	0771	0785	0414	4257	4309	4545	4589	0733	4553	0450	2345	0749	4422
	0777	4465	0694	0630									
E-SPACE	0919												
ECHOLITE	4541												
ECHOSTAR	0732	4296	0738	0656	4392	4315	4305	0791	4563	4273	4329	0774	4562
	0777	4488	4386	0627	4399	0697	5722	5732	5737	5733	5776		
EDISION	4290												
EINHELL	4413	0734											
ELAP	4329	0697											
ELBE	4237												
ELIN	4341												
ELIUM	4132												
ELLIES	0930	4357	4407										
ELSAT	0660												
ELTA	0703	0664	0608										
EMANON	0621												
EMATEC	0706	4341	0785	4506	0669	0768							
EMCO	4448	4452											
EMME ESSE	4513	0706	4271	0785	4399	0674	0608	0718	4209	4458	0774	4473	4205
	4445	4523	4517	4548	4331	4172	4175						
EMTECH	4511	4544											
ENGEL	4295	4297	4293	1563	0785	4367	4237	4365	0621	0728	4291	4292	4299
EP SAT	4358	0630	0733	4554	0785	0745	0769	4133	4414	4412	4347	4274	0694
	4448												
EQUATOR	0694												
ERRES	0771	0785	0414	4257	4309	4545	4589	0733	4553	0450	2345	0749	4422
	0777	4465	0694	0630									
EULANDER	4237												
EURIELT	4338												
EUROCOM	4564												
EURODEC	4521	4522	4519	4520									
EUROPA	4436	4427	4473										
EUROPLUS	4572												
EUROSAT	0664												
EUROSTAR	0730												
FAIRMATE	0697	4242	4198	4544	4575	5322							
FALCON	0745	0777											
FASTWEB	4313												
FENNER	4251	0621	4558	0777	0697	0725	4460	4224	0608	4489	4514	4518	
FERGUSON	0660	0619	0378	0694	4507	4438	4584	0630					
FIDELITY	0660	4459											

FILMNET	0785	0771											
FINLUX	4341	4555	4458										
FM	0664	0666											
FMD	4296	4295											
FONESTAR	4307	4295											
FORCE	4176	4245											
FORGESTONE	0660	0619	0919	0378	0694	4507	4438	4584	0630				
FORMENTI	0608												
FORTEC STAR	0728	4166	4287										
FOXTEL	4492												
FRACARRO	0697	0794	0745	0800	4336	4557	4210	0621	0778	0684	4414	0674	4339
	0774	4305	4494	4367	4455	4541	4327	4329	0917	4203	0785	4534	4496
	4403	4422	5347										
FRANCE TELECOM	0771	4582	0744	0703	4127	4584	5351						
FREE WAVE	4329	4511											
FREEBOX	4183												
FREECOM	0621	4223	4247										
FREEONE	4327												
FREESAT	0621	4412	4156										
FTE MAXIMAL	0794	4331	4361	4417	4211	0664	4412	0666	0725	4406	0674	4403	4496
	4342	4580	4567										
FUBA	4399	0608	0619	0718	4321	4386	4367	4164	0621	4329	4513	4216	4338
	4339	4251	4384	0676	4142	4140	4149	4508	4533	4408	4301	0647	0672
	5317												
FUJI ONKYO	4536												
FUSION	4583												
G - SAT	0694												
GALAXI	0608												
GALAXY - GALAXIS	0797	0664	0629	0666	4438	4590	4571	0785	4318	4442	4322		
GE SER	4314												
GEANT CASONIO	0706	4341	0785	4506	0669	0768							
GLOBAL	4569												
GLOBO	4569	4288	4137										
GMI	4413												
GOLD TOP	4438	4505											
GOLDEN INTERSTAR	4281	4128	4239										
GOLDSTAR	4247												
GOODMANS	4438												
GR 15	4326												
GRADIENTE	4326	4383											
GRAETZ	4302	0669											
GRANADA	4358	0630	0669										
GRANDE	0608												
GRANDIN	4338												
GROTHUSEN	0621												
GRUNDIG	0619	0630	0772	4389	4592	4593	0741	0697	0351				
HANSEATIC	0660	4408											
HANTAREX	5328												
HANTOR	0621												
HANURI	0608	4415	4402	4446	4213	4400							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROVISION	0684	0778	0743										
PYE	0771	0785	0414	4257	4309	4545	4589	0733	4553	0450	2345	0749	4422
	0777	4465	0694	0630									
PYXIS	4324												
QUADRAL	0629	4450											
QUADRO	4573												
QUALI-TV	4200												
QUEENFIDELITY	4348	0748	0697	4585	0621								
QVISION	4590												
RADIOLA	0771	0785	0414	4257	4309	4545	4589	0733	4553	0450	2345	0749	4422
	0777	4465	0694	0630									
RADIX	4386	0676	4529										
RAINBOW	4358	0630	0733	4554	0785	0745	0769	4133	4414	4412	4347	4274	0694
	4448												
RCS	4278												
RE	0664												
REBOX	4511												
REC	4484												
REDBELL	5314												
RED STAR	0608												
REDO	4338												
REX	4569	0774	0414	0621	0697								
RFT	4460	4437	0697										
RITAR	0672	0697	4242										
ROADSTAR	0785	0919	4327	0730	0697								
ROCH	4338												
ROVER	4367												
RUEFACH	4565	4564	0621										
SAB	4571												
SABA	0718	4452	0694	0630	4204								
SABC	4360												
SABRE	4358	0630	0733	4554	0785	0745	0769	4133	4414	4412	4347	4274	0694
	4448												
SAGEM	4257	4354	0744	4582	4184	4457	4160	4519	4520	4521	0785	5369	5372
	5375	5376	5339										
SAGEMCOM	5061												
SAITO	0706	4341	0785	4506	0669								
SAIVOD	4237												
SAKURA	4448												
SALORA	0669	0672	4341	4340									
SAMSAT	4314												
SAMSUNG	4227	4418	4267	0646	4226	4292	4291	0733	4467	4225	4361	4422	4512
	4146	4322	4328	0797	4528	4266	5344	5746	5778	5761	5767	5747	5743
	5728	5722	5755	5727	5765	5760	5724	5744	5754	5776	5779	5774	5770
	5781	5764	5780										
SANDOR	0706	4341	0785	4506	0669								
SANWA	4367												
SANYO	4367	5742											
SAT	4481	4388											
SAT+	4367	0774	4506	4327									

[illegible]

[illegible]

TELECO	4530	0771											
TELECOM	0664	0666											
TELEFUNKEN	4452	0777	0621										
TELEKA	4418	4413	0676	4439	4361	4423							
TELEMANN	4148												
TELEMASTER	0684												
TELEMAX	4402												
TELESERVICE	0785												
TELESTAR	4541												
TELESYSTEM	0785	0731	4381	4546	4367	4329	0674	4565	4550	4327	5310	5311	5318
	5381	5384	5352	5355	5366								
TELETECH	0731												
TELEVES	4134	4153	4511	4595	4541	4543	4223	4140					
TELEWIRE	0664	0666	4494	4314	4516								
TEMAL	0697	0777	0703										
TERMINAL NUMERIQUE	4294												
TEVION	4327	4581											
THORENS	4406	4426											
THORN	0660	0619	0919	0378	0694	4507	4438	4584	0630				
THUNDERMAX	0785	4534	4504	0624	0706	0703	4421	4386	4399				
TIVU BOX	4197												
TM	4280												
TMX	4534	0785	4504	0624	4322								
TOKO	4545	4240	0625	4361	4384	4456	4434	4423	0619	4445	0771	4465	4295
	4351	4394	4238	4242									
TONBURY	4532	4573											
TONNA ELECTR.	4323	0777	0697	0664	4522								
TOPFIELD	4301	4442	4322	5382	5341								
TORRE	0732	0051	0735	0777	0697	0694	4586	4582	0785	1445	0917	0630	4559
	4452												
TOSHIBA	0630	4306											
TPS	0744	4531											
TRIAD	4439	4481											
TRIASAT	0619	0741	0697	4567	4454	4208	4163	4129	4489	4386	4568	4428	4458
	4566	4482	4429										
TRIAX	0741	4301	4539	4122	4585	4123	4214	4529	4508	0676	4440	4164	4121
	4367												
TRICAL	0184												
TV CABO	0724	0752	0744										
TV HOME	4500												
TWINNER	4546	4541	0697										
TWINSAT	4399	0745	0777	0735	4572	4321							
ULTRAVOX	0797	0664	0666										
UNIDEN	4470												
UNISAT	4503												
UNITED	5308	5309	5325	5326									
UNITOR	4403												
UNIVERS	4342												
UNIVERSUM	0660	0619	4361	4415									
UNK	0777												

[illegible]

[illegible]

AGB	0051	0537	0121										
AIWA	1344	0407	1598	0478	0272								
AKAI	0070	0345	1598										
AKITA	0195	0407	1344	1004	1598	0065							
AKTRON	1466	0271											
ALKOS	1466	0271											
AMSTRAD	4367	0921	0043	0272	1482	2148	2279	1424					
AQP	0221	1353	2003	0351	0157	0335	0276	1702	0103				
ARC EN CIEL	1625	0051	1445	2026	0732	0455	0537	4586	0121				
ARISTONA	1481	0522	1463	1634	1635	2004	2325	0540					
ASTHON	2292												
ATLANTIC	4367	2058	0560										
AUDIOSONIC	0359	0372											
BENSTEN	1461												
BLUE SKY	1598												
BOCA	4367	0921	0043	0272	0478	1482	2148	2279	1424				
BRANDT	1625	0051	1445	2026	0732	0455	0537	4586	0121				
BSR	0195												
BUSH	2020	0561	1598										
CALTFORNIA	4367	0921	0560										
CANDLE	0034	0925	0547	0277									
CARYONSE	1481	0522	1463	1634	1635	2004	0540	2325					
CDV	1440												
COFADEL(THOMSON	1625	0051	1445	2026	0732	0455	0537	4586	0121				
COMBITECH	0195	0407	1344	1004	0065	1598							
CONCERTO	0034	0925	0547	0277									
CONTIN. EDIS.	1625	0051	1445	2026	0732	0455	4586	0537	0121				
CXC	2292												
DAEWOO	0328	0537	2013	0533	1477	1613							
DANTAX	4367	2058	0560										
DATRONIC(DAEWOO	0328	0537	2013	0533	1477	1613							
DAYTRONIC	0328	0537	2013	0533	1477	1613							
DENTAL	4367	0921	0560										
DENVER	2148	1424											
DYNATRON	1481	0522	1463	1634	1635	2004	0540	2325					
ELBE	1443												
EMERSON	2292												
ERRES	1481	0522	1463	1634	1635	2004	0540	2325					
EULANDER	1443												
FINLUX	2106	0589											
FIRST LINE	4367	0921	0560	2106									
FORMENTI	4367	0921	0560										
FUNAI	0195	0478	2292										
FUTURETECH	2292												
GALAXI	4367	0921	0560										
GOLDSTAR	0034	0925	0547	0277									
GOODMANS	0328	0537											
GRAETZ	1358	4367	0921	0560									
GRANDEN	4367	0921	0560										
GRANDIN	4367	0921	0560	1598									

[illegible]

[illegible]

HI-FI

[illegible]

KENWOOD	3071	3013	3057	3080	3082	3081	3086	3031	3032	3087	3257	3245	3236
KRIESLER	3117	3121	3045										
KURO	3101	3010	3024	3023									
LG	3044												
LOVE	3017	3103	3105	3072	3104	3016							
LUXMAN	3113												
LYOTRON	3044												
MAGAVOX	3117	3121	3045										
MC MICHAEL	3117	3121	3045										
MP ELECTRONICS	9005												
Marantz	3282	3250	3280	3253	3279	3255							
NAD	3239	3243											
OCTAN	3117	3121	3045										
ONKYO	3060	3061	3290	3275	3234	3259	3287	3293					
ORION	3004												
PANASONIC	3127	3015	3256	3266	3273	3274	3231	3258					
PHILIPS	3117	3121	3045	3250	3253	3255	3284	3252					
PHONOLA	3117	3121	3045										
PIONEER	3078	3106	3018	3110	3052	3080	3082	3081	3244	3265	3268	3278	3236
	3248	3254	3250	3253	3255								
PROCYON	3117	3121	3045										
PROVISION	3036												
PYE	3117	3121	3045										
QUEENFIDELITY	3022												
QUELLE	3048												
RADIOLA	3117	3121	3045										
RCF	3114												
SAMSUNG	3140	3167	3277	3281									
SANSUI	3126	3075	3005	3025	3076	3035	3037	3003	3016	3020	3011	3033	3026
SANWA	3101	3010	3024	3023									
SANYO	3101	3010	3024	3023									
SAVVILLE	3004												
SBR	3117	3121	3045										
SCHNEIDER	3117	3121	3045										
SEARS	3101	3010	3024	3023									
SHARP	3048	3236											
SHERWOOD	3058	3059	3009										
SIMATEC	3004												
SONY	3066	3067	3102	3062	3112	3063	3108	3068	3065	3249	3276	3272	3271
	3246	3269	3251	3247	3283	3264	3267	3263	3292				
SSANGYONG	3140	3167											
SUPERSONIC	3016												
TCM	3192	3143											
TEAC/TEAK	3007	3019	3243	3233									
TECHNICS	3099	3015											
TELEFUNKEN	3006	0912	3016	3008	3017	3097	3094						
TEVION	3093	3072											
UNIVERSUM	3048												
VIDEO III	3036												
YAMAHA	3054	3055	3063	3173	3092	3183	3273	3266	3256	3231	3274	3258	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

K-VISION	5570												
KAOSHO	5617	5548	5612	5550									
KAPSCH	5603												
KARSON	5524												
KATELCO	5609												
KATHREIN	5348	5556	5558	5573	5593	5565							
KDT	5574												
KENDO	5603												
KENNEX	5603												
KENWOOD	5607												
KIATEL	5579												
KNEISSEL	5603												
KONIG	5599	5570	5627										
KONKA	5524												
KOSCOM	5635	5592	5670										
KPN	5610												
KREILING	5587	5603											
KRIESLER	5632	5583	5646	5522	5631	5641							
KTD	5574												
KYOSTAR	5603	5698	5570	5708									
KYOTO	5524												
LA SAT	5631	5694											
LABGEAR	5644												
LAUSON	5691	5662	5547	2371	2372	2367	5661	5523					
LAZER	5627												
LEGEND	5581	5649	5688										
LEICO	5628	5603											
LEIKO	5628	5603											
LEMON	5587	5516	5627										
LENOIR	5558												
LENSON	5603	5624											
LG	1610	1620											
LINETECH	5603												
LODOS	5609												
LOGIK	5643	5609											
LOGIX	5579												
LORENZEN	5569	5631	5585	5529	5651	2385	5627						
LUXOR	5643												
MAGAVOX	5632	5583	5646	5522	5631	5641							
MAGIC BOX	5579												
MAGIC	5599	5574											
MAGNEX	5703												
MAGNUM	5610												
MAJESTIC	5324	5669	2799	2376									
MANHATTAN	5603												
MAPLIN	5643												
MARNED	5512												
MATSUI	5609	5603											
MAX	5573												
MAXIMUM	5627	5554	5692	5610	5624	5511							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

